

Roborock QR 798 sorozat

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a rajzokkal együtt, és a későbbi használathoz megfelelően őrizze meg.



Obsah

- 003 Biztonsági információk
- 004 A nemzetközi szimbólumok magyarázata
- 005 A termék áttekintése
- 006 Telepítés
- 007 Csatlakoztatás az alkalmazáshoz
- 007 Használati utasítás
- 009 Rendszeres karbantartás
- 010 Alapvető paraméterek
- 010 EU-megfelelőségi nyilatkozat
- 011 Leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a mellékelt roborock WFD36HRR levehető dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A termikus biztosíték véletlen visszaállításával okozott veszély elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó feltöltésére használható (TYP).

MEGJEGYZÉS

- A terméket csak a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.
- Ez a termék nem játék. Kérjük, legyen különösen óvatos, ha gyermekekkel vagy gyermekek közelében használja.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefék és a főkefe fedele megfelelően a helyükön vannak-e.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (pl. dekorációs hulladék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a porszívó, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön rá a porszívóra vagy a dokkolóra, és ne lépjen rá.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Ha víz keménysége otthonában magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a porszívó a rosszul működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy nincs víz a padlón, ahol a porszívó tisztít.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magasított felületeken, például padláspadlón, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat, a személyek és a háziállatok minden testrészét a termék izületeitől, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne mozgassa a porszívót a függőleges ütköző, a mágneses felső fedél, az oldalsó kefe vagy az ütköző segítségével. Ne mozgassa a dokkolót a talpának megemelésével.
- Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírtörmelék vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatomát.
- Ne használja a porszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre. Tartsa a dokkolót, a porszívót és a tápkábelt távol a tűztől és , például fűtőtestektől. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket vagy olyan helyeket, ahol a porszívó a lóghat.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó vagy a dokkolóállomás tetejére, a dokkolóállomás szívónyílásának közelébe, és ne takarja le semmilyen tárggyal (beleértve a porvédő fedelet is).
- Ne használja nélkül.
- Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Forduljon az ügyfélszolgálatához segítségért.
- A terméket mindig jól szellőző helyiségben használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyekről az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem lehet lemondani.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre – mindig állítson be egy Tilos Zónát az alkalmazásban minden lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízre érzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), mert károsíthatja azokat.
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályából a maradék vizet. A következőképpen járjon el: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dokkolóbeállítások, kattintson hatszor egymás után a „Dokkolóbeállítások” felíratra a szervizmenü megjelenítéséhez, és válassza a Maradék víz ürítésének indítása lehetőségét.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Az aljzatot tartalmazó vezetéknek, amelybe a dokkolóállomást csatlakoztatni kívánja, meg kell felelnie az adott ország vonatkozó szabványainak és törvényeinek, és rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni, és kell gondoskodni.
- Győződjön meg róla, hogy a tápegység feszültsége megfelel a dokkolóban felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelte akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket más típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy erre szakosodott újrahasznosító szervezethez.
- Ha a dokkolóállomás zivatarra vagy instabil feszültségre hajlamos területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsse fel teljesen, húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki, és tárolás előtt tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltsse fel.
- A termék szállításkor feltétlenül válassza le a dokkolóállomást, kapcsolja ki a porszívót és ürítse ki a. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata

 - Csak beltéri használatra.

A Termék áttekintés

A1 Porszívó (felülnézet)



Teljesítmény/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Az akkumulátor állapota \geq 15%
- Piros: Az akkumulátor állapota $<$ 15%
- Pulzál: Töltés vagy indítás
- Gyorsan pirosan villog: hiba



-Dock

- A porszívó nincs a dokkban: Nyomja meg, hogy a porszívó visszakerüljön a dokkolóba/ nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy elindítsa a helyben történő tisztítást.
- A porszívó a dokkban van: Nyomja meg az ürítés indításához/nyomja meg és tartsa lenyomva a felmosóbetétek tisztításához.

Megjegyzés: A porszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1-Reaktív Tech érzékelő az akadályok elkerüléséhez

A2 Porszívó (alulról nézve)

A2-1-Fali érzékelő

A2-2-All-directional kerék

A2-3-Szőnyeg érzékelő

A2-4-Oldalsó kefe

A2-5-Főkefe burkolat

A2-6-Fő keréktárcsák

A2-7-Főkefe

A2-8-Főkefedél reteszek

A2-9-Mop párnák

A2-10-Őszi érzékelők

A3 Porszívó (nyitott felső fedéllel)

A3-1-Függőleges lökhárító

A3-2 LIDAR érzékelő

A3-3-Wi-Fi fényjelző

- Nem világít: Wi-Fi nincs csatlakoztatva
- Lassan villog: kapcsolatra vár
- Gyorsan villog: Csatlakozás
- Be: csatlakozik a Wi-Fi-hez

A3-4- Visszaállító gomb

A3-5- Porgyűjtő

A3-6- Töltő érintkezők

A3-7- Kommunikációs érzékelő

A3-8- Légekivezetések

A3-9-Self-fill port

A3-10-Modulok a felmosóbetét automatikus felemeléséhez és elfordításához

A3-11-Bemenet

A3-12-Lökhárító

A4 Felmosóröngy tartó

A4-1-Mop padok horoggal

A4-2-Mop pad tengelye

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket egyenesen a helyükön.

A5 Felmosóröngy

A6 Porgyűjtő Tartály

A6-1-Porgyűjtő tartály retesz

A6-2—Levegőellátás

A6-3—Szűrő dugó

A6-4—Mosható szűrő

A6-5—Bemenet

A7 Dokkoló alap

A8 Táp kábel

A9 Dokkoló állomás űrtési, mosási és újratöltési funkcióval

A9-1-Víz tartály fogantyúja

A9-2-Víz tartály fogantyúja

A9-3-Szennyvíz tartály

A9-4-Porgyűjtő tartály fedele

A9-5-Töltő kapcsolatok

A9-6 Porszívó utántöltő nyílás

A9-7 Szívónyílás

A9-8-Tisztító víz tartály

A9-9-állapotjelző fényjelző

- Pulzál: A felmosóbetét kiürítése/mosása.
- Pirosan világít: dokkolási hiba
- Nem világít: kikapcsol/töltés

A9-10-Kisütőport

A9-11-Szárítólevegő kivezetések

A9-12-Szárítóalapot

A9-13-Szűrő

A9-14-Forzsáknyílás

A9-15-Dokkolási helyzetjelző

A9-16-Tisztított víz adagoló

A9-17-Float

A9-18-Szűrőrekesz tisztító

A9-19-Tisztítórekesz

Megjegyzés: A nem kívánt interferencia minimalizálása érdekében az állapotjelző DND üzemmódban nem vagy csak halványan világít.

A10 Dokkolóállomás ürtési, mosási és újratöltési funkcióval (hátlúnézet)

A10-1-Tárolónylás a tápkábel számára

A10-2-Tápcsatlakozás

A10-3-kábel kimenetek

Megjegyzés: A tápkábel mindkét elvezethető.

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1- Kábelek eltávolítása a földről, keményen vagy éles tárgyak (pl. szögek és üveg)

és laza tárgyak.

az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyak áthelyezésekor, hogy elkerülje a porszívó által megakasztott, megdöntött vagy feldöntött tárgyak okozta személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

B1-2- Ha a porszívót magasan lévő helyzetben használja (például egy kéttalpasos lakásban), mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen eséseket, amelyeknek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozva.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a porszívót, a tisztítási folyamat során végig kísérje figyelemmel, és figyelje, hogy nincs-e bármilyen probléma.
- A következő használat során képes lesz megtisztítani magát.
- A felmosóbetéteken felgyülemelő szennyeződések elkerülése érdekében az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor porszívózza fel a padlót.

B2 Build

B2-1-Csatlakoztassa a dokkolóalapot az alap és a közepén lévő csatlakozó rész mindkét oldalát erősen megnyomva, amíg kattantást nem hall.

Megjegyzés: A dokkoló mozgatasakor rögzítse a viztartályokat, hogy megakadályozza azok leesését.

B2-2 - Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkoló hátlójához, és tárolja a felesleges kábelt a tárolóhelyen.

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról elvezethető.

B2-3-A mop tengelyek összehangolása és behelyezése a porszívót a , amíg nem hallja a kattantást.

B3 A dokk helye

Helyezze a dokkolóállomást egy kemény, sík felületre (fa, csempé, beton stb.), a falhoz simulva, legalább 0,9 m magas, 0,46 m széles és 0,46 m mély helyet hagyva körülötte, 1,2 m. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyen jó lefedettség van, hogy jobban tudjon dolgozni a mobilalkalmazással.

Csatlakoztassa a dokkolóállomást egy konnektorhoz és az állapotjelző világit.

B3-1-Több 0,9 m (2,96 láb)

B3-2-Több 0,4 m (1,32 láb)


B3-3-Több 1,2 m (3,94 láb)


Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, a porszívó elkaphatja, és elmozdulást okozhat. vagy a dokkoló leválasztása. Tárolja a felesleges kábelt a tárolónylásban.
- Az állapotjelző lámpa világít, amikor a dokkolóállomás be van kapcsolva, és kialszik, amikor a porszívó töltődik.

- Hiba esetén az állapotjelző pirosan világít.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre, tűztől, hőtől és víztől távol. Kerülje a szűk helyeket vagy területeket, ahol a porszívó a levegőben lebeghet.
- Ha a dokkolót puha felületre (szőnyegre/szőnyegre) helyezi, a dokkoló megdőlhet, és problémákat okozhat, amikor a porszívót visszahelyezi a dokkolóra és megkezdí a tisztítást.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben a vákuum nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz.
- Ne használja a dokkolót tisztá, piszkos , portartályfedél, eldobható porzsák vagy tisztítóalkal nélkül.
- A dokkolót a rendszeres karbantartásra vonatkozó utasításoknak megfelelően tartsa karban. Ne tisztítsa a dokkoló tápkábelét és a töltő érintkezőket nedves ruhával vagy zsebkendővel.
- A gyárból történő kiszállítás előtt minden dokkolót vízvizsgálatnak vetnek alá. Normális, hogy a dokkoló vízcsatornájában kis mennyiségű víz maradjon.

B4 Bekapcsolás és töltés

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a porszívót a dokkoló elé.

Győződjön meg róla, hogy a dokkolóállomás be van dugva egy konnektorba. Ezután nyomja meg a  gombot, és a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba a feltöltéshez. A porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve.

Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a porszívót feltöltve.

B4-1-Dock állapotjelző nem világít, porszívó

teljesítményjelzője pulzál: töltés

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a porszívó esetleg nem kapcsol be. Ebben az esetben tegye a porszívót a dokkolóállomásra a töltéshez.



Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

- a. Nyissa ki a felső fedelet, és keresse meg a Wi-Fi jelzőt.
- b. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és a  gombokat, amíg hangjelzés nem hallatszik. "Wi-Fi visszaállítás". A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás jelzője lassan kék színben villog. A porszívó ezután várakozni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud a porszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a porszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az "Add Device" vagy a "+" gombra. és adja hozzá az eszközt az alkalmazásban található varázsló segítségével.

Megjegyzések:

- A tényleges előrehaladás az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatás.

C Használati utasítás



C1 A víztartály feltöltése

Emelje fel a tisztát, nyissa ki a fedelet, és töltsd fel a tisztát vízzel. Ha megtelt, zárja le a fedelet, rögzítse a rezeszt, majd tegye vissza a tisztát víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzések:


- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztaszaganyagot használja.
- Ne adjon hozzá túl sok mosószer, hogy elkerülje a porszívó csúszás miatti meghibásodását.
- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsején, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.

Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

A tisztítás kezdete


A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, először az egyes helyiségek sarkait tisztítja meg, majd cikk-cakkban végigmegy a szobán.

A porszívó így idővel minden helyiséget alaposan és hatékonyan tisztít meg.


Megjegyzések:

- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
 - Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja elindítani a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt töltsd fel a porszívót.
 - Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket (beleértve a tápkábelét is) és az értéktárgyakat a padlóról.
- A porszívó magával ránthatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek lekapcsolódásához, illetve a kábelek és a tulajdon sérüléséhez vezethet.
- Ha a tisztítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer tisztít.
 - Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus közben, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a porszívó folytatja ahol abbahagyta.
 - A porszívó behelyezi a felmosóbetét-tartókat, és felporszívózza a szőnyeget. A szőnyeget korlátozott zónaként is beállíthatja az alkalmazásban, hogy a porszívó elkerülje azt.
 - Minden tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően fel vannak-e szerelve.

Foltos tisztítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a foltos tisztítás elindításához. A tisztítás hatóköre: A porszívó egy 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg 1,5 m. Megjegyzés: Amikor a foltok tisztítása befejeződik, a porszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és várja további utasításokat.

Felfüggesztés

Amikor a porszívó tisztít, bármelyik gombot megnyomva szüneteltetheti a tisztítást, majd a  gombot megnyomva folytathatja a tisztítást.

Nyomja meg a gombot  a felfüggesztett porszívón, küldje vissza a dokkolóhoz.

Megjegyzés: Ha a felfüggesztett porszívót manuálisan a dokkolóba helyezi, az aktuális tisztítás befejeződik.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, alvó üzemmódba kapcsol.

és a bekapcsolás jelzője néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- A porszívó töltés közben nem megy át alvó üzemmódba.
- Ha a porszívó több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

A Ne zavarjon (DND) üzemmód alapértelmezett időbeállítása 22:00 és 8:00 között van. Az alkalmazásban kikapcsolhatja a DND-t vagy beállíthatja a DND-időt, beállíthatja, hogy a DND-idő alatt bekapcsolja-e az automatikus töltést, üritést és szárítást, tömpítsa a jelzőfényeket vagy csökkentse a hangjelzés hangerejét.

Tisztító mop párnák


Tisztítás közben a porszívó automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz a felmosóbetét tisztításához és a víz újratöltéséhez.

a víztartályba, hogy maximalizálja a törlési teljesítményt. Ha manuálisan szeretné elindítani a tisztítást, koppintson az alkalmazásban a megfelelő gombra. A tisztítás leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosópárnát, indítsa el a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa el a dokkolót.
- Az alkalmazásban beállíthatja a gyakoriságot és a tisztítási módot.

Kiürítés

A tisztítás befejeztével a porszívó visszatér a dokkolóba, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést. A kézi ürítés elindításához nyomja meg  a dokkolóállomáson lévő porszívón, vagy koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban.

A kiürítési folyamat bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

Megjegyzések:

- Ha hosszabb ideig nem használta az ürítési funkciót, akkor az optimális ürítési teljesítmény biztosítása érdekében ürítse ki a tartályt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőellátás nem záródik el.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus ürítési funkciót.
- Ne ürítse ki kézzel túl gyakran.
- Ne használja a portartály fedelet vagy az eldobható porzsák nélkül.


Szárítás

A felmosóbetét tisztítása vagy a tisztítás befejezése után szükség szerint megkezdődik a szárítás. Kézi indításhoz vagy leállítani a szárítást, koppintson az alkalmazásban a megfelelő gombra.

Megjegyzések:

- A szárítási időt az alkalmazásban állíthatja be.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus szárítást.
- Szárítás közben tartsa távol a szárítólevegő kivezető nyílásaitól.

Töltés

A tisztítás befejeztével a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, hogy. Nyomja meg  a gombot, hogy a felfüggesztett porszívót visszaküldje a dokkolóba. A tápellátás jelzője pulzálni fog, amíg a porszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér az alapértelmezett pozícióba. A porszívó feltöltéséhez kézzel helyezze a dokkolóra.

Hiba

Hiba esetén bekapcsolásjelző pirosan villog, vagy az állapotjelző egyszínű pirosan világít. Az alkalmazás felugró értesítést jelenít meg, és hangjelzést is adhat.

Megjegyzések:

- Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
- A működésképtelen porszívó kézzel történő elhelyezése a dokkolóba befejezi a tisztítási folyamatot.

A rendszer visszaállítás


Ha a porszívó nem reagál a gombnyomásra, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert a Reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítás után a meglévő beállításokat, például az ütemezett tisztítást és a Wi-Fi-t, a gyári beállításokra.

Wi-Fi kikapcsolása

A porszívó Wi-Fi kapcsolatának megszüntetéséhez nyomja meg a Reset gombot, amíg hangjelzést nem hall. Ezután várjon 5 percet, a Wi-Fi automatikusan kikapcsol. A visszakapcsoláshoz kövesse a megfelelő csatlakozási utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a porszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a „Gyári beállítások visszaállítása” értesítést. Ez körülbelül 5 percig tart. A porszívó ezután visszaáll a gyári beállításokra.

D Rendszeres karbantartás

Megjegyzések:

- Tisztítás vagy szervizelés előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága az aktuális helyzettől függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

D1 Fő kefe

*Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 cserélje ki.

D1-1-Főkefe burkolat

D1-2-Főkefe fedelének reteszelése

D1-3-Főkefe

D1-4-Főkefe burkolatok

D1-5-Főkefe csapágyazása

D1-6-Fordítsa el a porszívót, és nyomja befelé a két reteszt, és vegye le a főkefe fedelét.

D1-7-Húzza ki a főkefét, és vegye ki a főkefe csapágyát. Fordítsa el a főkefe sapkát az ábrán látható irányba, hogy levehető, és eltávolítható a főkefe és a csapágy mindkét végén lévő összegubancolódott szőrszálakat vagy szennyeződések.

D1-8- Szerelje vissza a főkefét.

D1-9- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg róla, hogy a négy horony teljesen a helyére került, és nyomja a főkefe fedelét, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe nedves, hagyja a levegőn megszáradni közvetlen védve.
- A főkefe tisztításához ne használjon kémiaiilag agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 cserélje ki.

D2-1 - Forgassa el a porszívót, csavarja le az oldalsó kefét, vegye ki és tisztítsa meg.

D2-2- A középső horony beállítás a porszívó egy kiemelkedő pontjával, majd húzza meg a csavart, és rögzítse az oldalsó kefét.

D3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítható.

D3-1- Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzó a tengely meglazításához és a kerék eltávolításához.

Megjegyzés: A minden irányban forgó keréktartót nem távolítható el.

D3-2 - Öblítsd le a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsd a hajat és a szennyeződések. Hagyd őket levegőn megszáradni, majd szereld vissza, és nyomd vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

D4 Főkerék

* Szükség szerint tisztítható.

Tisztítsa meg a fő kereket puha, száraz ruhával.

D5 Porgyűjtő tartály

* Szükség szerint tisztítható.

D5-1- Vegye le a felső mágneses fedelet a porszívóról, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

D5-2-A mosható szűrő eltávolítása és üritse ki a portartályt.

D5-3-Tölts meg a tartályt tiszta vízzel és szerelje vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd önts ki a szennyezett vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés megelőzése érdekében csak tiszta vizet használjon, tisztítószert ne használjon.

D5-4-Az újbóli beszerelés előtt hagyja a portartályt és a mosható szűrőt legalább 24 óra, hogy alaposan megszáradjon.

D6 Mosható szűrő

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

D6-1-Eltávolítsa a szűrőt.

D6-2-Szűrő ismételt öblítés és érintse , hogy levegye távolítsa el a lehető legtöbb szennyeződést.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal.

D6-3-Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni, majd szerelje vissza.

D7 Felmosórong

* Havonta tisztítsa meg, és 1-3 havonta cserélje ki.

D7-1-Eltávolítja a felmosóbetéteket a tartókból Tisztítsa meg a felmosóbetéteket, és hagyja őket megszáradni.

Megjegyzés: A piszkos felmosóbetét befolyásolja a felmosási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg alaposan.

D7-2-A felmosóbetéteket helyezze laposan a tartókra.

D8 Porszívó érzékelők

* szerint tisztítsa meg.

Törölje és tisztítsa meg az összes érzékelőt puha, száraz ruhával, beleértve:

D8-1-reaktív Tech érzékelő az akadályok elkerüléséhez
D8-2-fali érzékelő
D8-3-Kommunikációs érzékelő
D8-4-Átesésérzékelő D8-5-Szőnyegérzékelő

D9 Dukk áthelyezése

A dokkoló mozgatásához fogja meg egyik kezével a hátoldalon lévő fogantyút, másikkal pedig az előlap belső oldalát. Ne emelje fel közvetlenül a dokkolóalapot, hogy megakadályozza a dokkoló leesését.

D10 Szennyezett víztartály

* szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a piszkos vizet. Zárja le a fedelet, és szerelje vissza a tartályt.

Megjegyzések:

A tartály deformálódásának elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.

- Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsején, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.

D11 Töltő érintkezők

* szerint tisztítsa meg.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit puha, száraz ruhával.

D12 Az eldobható porzsák cseréje

* Szükség szerint cserélje ki.

D12-1- Nyissa ki a dokkolófedelelet, és vegye le a portartály fedelét.

D12-2-Eltávolítsa az eldobható porzsákat, és dobja ki.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja lezárja a porzsákat, amikor eltávolítja, hogy megakadályozza a por kifröccsenését.
- Mindig helyezze be a porzsákat, mielőtt felhelyezi a portartály fedelét, hogy megakadályozza az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban kikapcsolhatja.

D12-3-Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával, majd helyezzen be egy új eldobható porzsákat a nyílásba egészen a végállásig, és terítse szét egyenletesen.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az eldobható megfelelően helyezze fel, hogy a szennyeződés ne kerüljön ki és ne károsítsa a dokkolót.

D12-4- Szerelje vissza a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy a portartály biztonságosan zárva van.

D13 Tisztító tálcá

* Szükség szerint tisztítsa meg

D13-1- Távolítsa el a tisztítótálcát.

D13-2 - Öblítse ki a tisztítótartályt és a szűrőt vízzel.

D13-3- Helyezze vissza a tisztítótálcát.

Alapvető paraméterek

Porszívó

Modell	RRE0PEE
Akkumulátorok	14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 VDC 1 A

Megjegyzés: A sorozatszám a porszívó alján található matricán található.

Dokkolóállomás ürítési, mosási funkcióval és feltöltés

Modell	EWFD36HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 V AC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemenet (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemenet (porgyűjtés nélkül)	0,3 A
Névleges teljesítmény	20 V DC 1 A

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RRE0PEE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

elérhető a következő weboldalon:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
A porszívó nem kapcsolható be	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Helyezze a porszívót a töltőegységre dokkolja és töltsé fel használat előtt. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak legalább 4 °C-os hőmérséklet-tartományban használja. 40 °C-tól (39 °F - 104 °F).
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye világít-e, és hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e. Ha rossz az érintkezés, tisztítsa meg töltőállomás és a porszívó érintkező felületeit. Ellenőrizze, hogy a dokkoló jelzőfénye világít-e.
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none"> Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz ruhával.
Nem tud visszajönni a dokkhoz	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok az akadály a dokk közelében. Távolítsa el az akadályokat, vagy Helyezze át a dokkolót olyan helyre, körülötte sok szabad hely van. A porszívó túl messze van a töltődokkolótól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> Indítsa újra a porszívót.
A porszívó zajos tisztítás közben	<ul style="list-style-type: none"> A főkefe, az oldalsó kefék vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg az egyes részeket. A mindenirányú kerék beragadt. Használjon csavarhúzózt az eltávolításához és tisztításához.
Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez	<ul style="list-style-type: none"> A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra. Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a porszívót olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van. Szokatlan Wi-Fi kapcsolatot. A WiFi alaphelyzetbe állítása, letöltés a legújabb mobilalkalmazást, és próbálja meg újra. A Wi-Fi hálózathoz való hirtelen csatlakozás nem lehetséges. Hiba lehet az útválasztó beállításaiban. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához segítségért.

A probléma	Megoldás
Van-e áramfogyasztás, amikor a porszívó a töltődokkolóban van?	<ul style="list-style-type: none"> A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a dokkolóban van, az akkumulátor jó teljesítményt nyújtson, de az energiafogyasztás minimális.
A porszívót az első három használat során legalább 16 órán át kell tölteni?	<ul style="list-style-type: none"> Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A porszívót teljesen feltöltve használhatja.
A porszívó feltöltése után a tisztítás nem folytatódik.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus töltést. Ha a porszívót manuálisan a dokkolóállomásra helyezi vagy a gombok megnyomásával a dokkolóállomásra küldi, akkor nem tudja folytatni a tisztítást
Tervezett takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Az ütemezett takarítást akkor végzik el, amikor a porszívó akkumulátora több mint töltöttségű.
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none"> A falérzékelő vagy az esésérzékelők piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
Gyenge tisztítás/vagy a por kihullása	<ul style="list-style-type: none"> A portartály megtelt és ki kell üríteni. A szűrő eltömődött, és ki kell tisztítani. A főkefen tekeredett szőrszálak vannak. Tisztítsa .
Nincs víz vagy csak kis mennyiségű víz törleskor	<ul style="list-style-type: none"> Használja a vízáramlás növeléséhez.

A probléma	Megoldás
A robot pontszerű tisztítás vagy kézi áthelyezés után nem tud visszamenni a helyére. a töltésbe dokkoló.	<ul style="list-style-type: none"> Foltos tisztítás vagy jelentős helyváltoztatás után a porszívó újra létrehozza a térképet. Ha a töltődokkoló túl messze van, előfordulhat, hogy nem tud visszatérni a töltéshez, és kézzel kell a töltődokkolóra helyezni.
Az állapotjelző pirosan világít.	<ul style="list-style-type: none"> A portartály fedele vagy a porzsák nincs jól elhelyezve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket szilárdan a helyükre. Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltsse fel azt. Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség esetén ürítse ki azt. Tisztítóálcát vagy szűrőálcát a tisztításhoz nem vagy nem megfelelően van .
Csökkenett ürítési teljesítmény vagy szokatlan zaj a kiürítés során kiürítés.	<ul style="list-style-type: none"> A főkefék vagy a főkefetakaró nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket megfelelően a helyükre. A szűrő, a légszatórna, a légszivő, a levegőbeömlő, a portartály vagy az eldobható porzsák eltömődött. Tisztítsa meg őket az eltömődés megszüntetése érdekében.
A törlés nem elég hatékony.	<ul style="list-style-type: none"> A felmosóbetétek nincsenek megfelelően felszerelve. Ragassza őket egyenesen a tartókra. A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa át a mopping üzemmódot az alkalmazásban „Mély” -re.
Nem kezd el száradni.	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, szárítás idő előtt befejeződik. Párás környezetben a teljesítmény javítása érdekében javasoljuk a szárítási idő meghosszabbítását az alkalmazásban.

A probléma	Megoldás
Az automatikus ürítés nem végezhető el.	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus ürítés ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. A dokkoló portartály fedele nincs a helyén. Ellenőrizze a fedelet, és szerelje vissza. Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívó tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba. A porszívó nem tudja elindítani az automatikus ürítést a Ne zavarjon üzemmódban, miután a tisztítást befejezte és visszatette a dokkolóba. (DND). Állítsa be a tisztítás időtartamát vagy a DND-t, vagy indítsa el az ürítést manuálisan. Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívó a dokkolóhoz kézzel. Ürítés aktiválása kézzel.
A felmosóbetéteket nem lehet tisztítani.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a porszívó nem jön ki a dokkolóból vagy a térképen nincs dokkoló az alkalmazásban, akkor nem lesz képes a térjen vissza a dokkolóhoz, hogy meg tisztítsa a felmosóbetéteket. Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltsse fel azt. Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. Ellenőrizze, hogy a tisztítóálcát és a tisztítószűrőt a tálcát helyesen telepítették.