

Roborock Qrevo 5AE

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a rajzokkal együtt, és a későbbi használatához megfelelően őrizze meg.



Tartalomjegyzék

003	Biztonsági információk
004	A nemzetközi szimbólumok magyarázata
005	Termék áttekintés
006	Telepítés
007	Csatlakozás az alkalmazáshoz
007	Használati utasítás
009	Rendszeres karbantartás
010	Alapvető paraméterek
010	EU-megfelelőségi nyilatkozat
011	A leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a termékhez mellékelte roborock EWFD24HRR levehető dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A termikus biztosíték véletlen visszaállításának kockázatát elkerülendő, ezt a terméket nem szabad külső tápegységen keresztül táplálni. Kapcsolóeszköz, például időkapcsoló, és nem csatlakozik olyan áramkörhöz, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátorral (TYP) felszerelt robotporszívó töltésére használható.

MEGJEGYZÉS

- A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.
- Ez a termék nem játék. Kérjük, legyen különösen óvatos, ha gyermekekkel vagy gyermekek közelében használja.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefék és a főkefe fedele megfelelően a helyükön vannak-e.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (pl. dekorációs hulladék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a porszívó, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön rá a porszívóra vagy a dokkolóra, és ne lépjen rá.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Ha a víz keménysége otthonában magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a porszívó a rosszul működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy nincs víz a padlón, ahol a porszívó tisztít.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli, magasan fekvő felületeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat, a személyek és a háziállatok minden testrészét a termék izületeitől, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, a felső burkolatnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva. Ne mozgassa a dokkolóállomást a dokkolóállomás talpának, a víztartály fogantyújának vagy a portartály fedelének felemelésével.
- Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírtörmelék vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatarnát.
- Ne használja a porszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóokban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre. Tartsa a dokkolót, a porszívót és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtestektől. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket vagy olyan helyeket, ahol a porszívó a levegőben lóghat.
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályából a maradék vizet. A következőképpen járjon el: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dokkolóbeállítások, kattintson hatszor egymás után a „Dokkolóbeállítások” feliratra a szervizmenü megjelenítéséhez, és válassza a Maradék víz ürítésének indítása lehetőséget.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó vagy a dokkolóállomás tetejére, a dokkolóállomás szivónyításának közelébe, és ne takarja le semmilyen tárggyal (beleértve a porvédő fedelet is).
- Ne használja porzsák nélkül.
- Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.
- A terméket mindig jól szellőző helyiségben használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyekről az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem lehet lemondani.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- MEGJEGYZÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre - mindig állítson be egy No-Go zónát az alkalmazásban az összes lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a törlés funkciót vízérzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), hogy elkerülje azok károsodását.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Győződjön meg róla, hogy a tápegység feszültsége megfelel a dokkolón felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket más típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy erre szakosodott újrahasznosító szervezethez.
- Ha a dokkolóállomás zivatara vagy instabil feszültségre hajlamos területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsse fel teljesen, húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki, és tárolás előtt tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább háromhavonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- A termék szállításkor feltétlenül válassa le a dokkolóállomást, kapcsolja ki a porszívót és ürítse ki a víztartályokat. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata

 - Csak beltéri használatra.

A Termék áttekintés

A1 Porszívó (felülnézet)



Teljesítmény/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Az akkumulátor állapota > 15%
- Piros: Az akkumulátor állapota < 15%
- Pulzál: Töltés vagy indítás
- Gyorsan pirosan villog: hiba



Dokk

- A robotporszívó nincs a dokkolóállomáson; nyomja meg a dokkolóállásba való visszatérés indításához / Nyomja meg és tartsa lenyomva a foltos tisztítás indításához.
- A robotporszívó a dokkolóállomásban van: Nyomja meg a gombot az ürítés megkezdéséhez / Tartsa lenyomva a felmosópárnák mosásának megkezdéséhez.

Megjegyzés: A robotporszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1-reaktív akadályelkerülő érzékelő

A2 Porszívó (alulról nézve)

A2-1-fali érzékelő

A2-2-All-directional kerék

A2-3-érezékelő szőnyegek

A2-4-oldalsó kefe

A2-5-főkefe burkolat

A2-6-fő kerekek

A2-7-főkefék

A2-8-főkefedefél reteszek

A2-9-Mop párnák

A2-10-Őszi érzékelők

A3 Robotporszívó (nyitott felső fedél)

A3-1-függőleges lökhárító

A3-2-LIDAR érzékelő

A3-3-WiFi jelző

- Nem világít: Wi-Fi nincs csatlakoztatva
- Lassan villog: kapcsolatra vár
- Gyorsan villog: Csatlakozás
- Be: WiFi csatlakoztatva

A3-4- Visszaállító gomb

A3-5-Porgyűjtő

A3-6- Töltő érintkezők

A3-7-Kommunikációs érzékelő

A3-8- Légkivezetések

A3-9-Self-fill port

A3-10-Modulok automatikus

a felmosóbetét felemelése és elforgatása

A3-11-Bemenet

A3-12-Es lökhárító

A4 Mop pad tartó

A4-1- Mosógépek horoggal

A4-2-Axis mop párnák

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket egyenesen a helyükön.

A5 Mop pad

A6 Porgyűjtő tartály

A6-1-Aporgyűjtő tartály reteszek

A6-2-Légbeömlő

A6-3-szűrőcsapda

A6-4-mosható szűrő

A6-5-bemenet

A7 Dokkoló alap

A8 Táp kábel

A9 Dokkolóállomás ürítési, mosási és újratöltési funkcióval

A9-1-Víz tartály fogantyúja

A9-2-Víz tartály fogantyúja

A9-3-Szennyvíz tartály

A9-4-Porgyűjtő tartály fedele

A9-5-töltő kapcsolatok

A9-6-porszívó utántöltő nyílás

A9-7 Szívónyílás

A9-8-tisztított víz tartály

A9-9-állapotjelző

- Pulzál: A felmosóbetét kiürítése/mosása.
- Pirosan világít: dokkolási hiba
- Nem világít: ki/töltés

A9-10-kivezetőnyílás

A9-11-Szárítólevelő kivezetések

A9-12-Dokkoló alap

A9-13-szűrő

A9-14-nyitva a porszákhoz

A9-15-Dokk pozíciójelző

A9-16-Tisztított víz adagoló

A9-17-Úszókút

A9-18-Szűrőrekesz tisztítása

A9-19-tisztítórekesz

Megjegyzés: Az interferencia minimalizálása érdekében az állapotjelző DND üzemmódban ki van kapcsolva vagy halványan világít.

A10 Dokkolóállomás ürrítési, mosási funkcióval és újratöltés (hátról)

A10-1-tárolóhely a tápkábel számára

A10-2-Tápcsatlakozó

A10-3-kábel kimenetek

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról elvezethető.

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1-Tisztítsa meg a kábeleket a földről, keményen vagy éles tárgyak (pl. szögek) és a laza tárgyak mozgatása során minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a porszívó által beakadt, megdöntött vagy feldöntött tárgyak okozta személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

B 1 - 2 - A porszívó magasabban fekvő helyen (például egy kétlakásos lakásban) történő használatakor mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megelőzze a véletlen lezuhanást, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a porszívót, a tisztítási folyamat során folyamatosan figyelje azt, és tartsa nyitva a szemét az esetleges problémákra. A következő használat során képes lesz megtisztítani magát.
- A túlzott szennyeződés kialakulásának megelőzése érdekében a felmosóbetéteken, az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor porszívózza fel a padlót.

B2 Build

B2-1-csatlakoztassa a dokkolóállapot mindkét oldalról erősen megnyomva az alapot és a középen lévő csatlakozó részt, amíg nem hallja a kattantást.

Megjegyzés: A dokkoló mozgásokat rögzítse a víztartályokat, hogy megakadályozza azok leesését.

B2-2 - Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkoló hátuljához, és a felesleges kábelt tárolja a tárolónyílásban.

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról elvezethető.

B2-3-A mop tengelyek összehangolása és behelyezése a porszívót a helyére, amíg nem hallja a kattantást.

B3 A dokk helye

Helyezze a dokkolóállomást egy kemény, sík felületre (fa, csempé, beton stb.), a falhoz simulva, legalább 0,9 m magas, 0,46 m széles és 0,46 m mély helyet hagyva körülötte. 1,2 m. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyen jól WiFi fedettség van, hogy jobban tudjon dolgozni a mobilalkalmazással. Csatlakoztassa a dokkolót egy konnektorba, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző lámpa világít.

B3-1-Több mint 1,2 m (3,94 láb)

B3-2-Több mint 0,9 m (2,96 ft)

B3-3-Több mint 0,4 m (1,32 láb)

Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, akkor beleakadhat a robotporszívóba, és a dokkolóállomás elmozdulását vagy lekapcsolódását okozhatja. Helyezze a felesleges kábelt a tárolórekeszbe.
- Az állapotjelző lámpa világít, amikor a dokkolóállomás be van kapcsolva, és kialszik, amikor a porszívó töltődik.

- Hiba esetén az állapotjelző pirosan világít.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre, tűztől, hőtől és víztől távol. Kerülje a szűk helyeket vagy a lyuk területeket, ahol a porszívó a levegőben lebeghet.
- Ha a dokkolót puha felületre (szőnyegre/szőnyegre) helyezi, a dokkoló megdőlhet, és problémákat okozhat, amikor a porszívót visszahelyezi a dokkolóra és megkezdi a tisztítást.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármittől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben a vákuum nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz.
- Ne használja a dokkolóállomást a tiszta víztartály, a piszkos víztartály, a portartály fedele, az eldobható porzsák, a tisztítórekesz szűrője nélkül. vagy tisztítórekeszek.
- Kövesse a dokkolóállomás karbantartására vonatkozó utasításokat. Ne tisztítsa a dokkolóállomás tápkábelét vagy a töltőreintezéseket nedves ruhával vagy törülközővel.
- A gyárból történő kiszállítás előtt minden dokkolót vívizsgálatnak vetnek alá. Normális, hogy a dokkoló vízcsatornájában kis mennyiségű víz maradjon.

B4 Bekapcsolás és töltés

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **U** gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a porszívót a dokkoló elé.

Győződjön meg róla, hogy a dokkolóállomás be van dugva.

az aljzatba. Ezután nyomja meg a **U** gombot, és a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez.

A porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve.

Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a porszívót feltöltve.

B4-1-Dock állapotjelző lámpa nem világít, a tápellátás jelzőfénye nem világít. a porszívó pulzál: Töltés.

Megjegyzés: Ha a porszívó akkumulátora lemerült, nem lehet bekapcsolni. Ebben az esetben helyezze a porszívót a dokkolóba, hogy fel tudjon tölteni.



Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

- Nyissa ki a felső fedelet, és keresse meg a Wi-Fi jelzőt.
- Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  Amíg a hangjelzés meg nem szólal "Wi-Fi visszaállítása". A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás jelzője lassan kék színben villog. A porszívó ezután várakozni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha nem tud csatlakozni a porszívóhoz a következő okok miatt: utválasztó konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a porszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson a "Add Device" vagy a "+" gombra, és az alkalmazásban található varázslót követve adja hozzá az eszközt.

Megjegyzések:

- A tényleges előrehaladás változhat a folyamatban lévő az alkalmazás frissítésével. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatás.

C Használati utasítás


C1 A víztartály feltöltése


Emelje fel a tiszta víztartályt, nyissa ki a fedelet, és tölts fel tiszta vízzel. Ha megtelt, zárja le a fedelet, rögzítse a rezeszt, majd tegye vissza a tiszta víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzések:

- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert használja.
- Ne adjon hozzá túl sok mosószert, hogy elkerülje a porszívó csúszás miatti meghibásodását.
- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet.
- Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsőjén, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.


Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad és a porszívó készenléti üzemmódba lép.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

A tisztítás kezdete


A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, először az egyes helyiségek sarkait tisztítja meg, majd cikk-cakkban végigmegy a szobán.

A porszívó így idővel minden helyiséget alaposan és hatékonyan tisztít meg.

Megjegyzések:



- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és a tisztítás során ne mozgassa el a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja elindítani a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt tölts fel a porszívót.
- Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyakat a padlóról. A porszívó magával ránthatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek lekapcsolásához, illetve a kábelek és a tulajdonos sérüléséhez vezethet.
- Ha a tisztítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer tisztít.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus közben, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a porszívó ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A porszívó behelyezi a felmosóbetét-tartókat, és felporszívózza a szőnyeget. A szőnyeget korlátozott zónaként is beállíthatja az alkalmazásban, hogy a porszívó elkerülje azt.
- Minden tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően fel vannak-e szerelve.

Foltos tisztítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a foltos tisztítás elindításához. A tisztítás hatóköre: A porszívó egy 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg x 1,5 m k ö z é p e n .

Megjegyzés: Ha a foltos tisztítása befejeződött, a robotporszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és várja a további utasításokat.

Felfüggesztés

Amikor a porszívó tisztít, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a porszívózást, majd a  gomb megnyomásával folytathatja a tisztítást. Nyomja meg a  gombot a szüneteltetett porszívón, hogy visszaküldje azt a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha a felfüggesztett porszívót manuálisan a dokkolóba helyezi, az aktuális tisztítás befejeződik.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolás jelzője néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébredéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- A porszívó töltés közben nem megy át alvó üzemmódba.
- Ha a porszívó több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

A Ne zavarjon (DND) üzemmód alapértelmezett időbeállítása 22:00 és 8:00 között van. Az alkalmazásban kikapcsolhatja a DND-t vagy beállíthatja a DND-időt, illetve beállíthatja, hogy a DND-idő alatt kapcsolja-e az automatikus töltést, ürítést és szárítást, tompítsa a jelzőfényeket vagy csökkentse a hangjelzés hangerejét.


Tisztító felmosóbetétek

Tisztítás közben a porszívó automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz a felmosóbetét tisztításához és a víztartály újratöltéséhez, hogy maximalizálja a felmosási teljesítményt. Ha manuálisan szeretné elindítani a takarítást, koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. A tisztítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosópárnát, indítsa el a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa el a dokkolót.
- Az alkalmazásban beállíthatja a gyakoriságot és a tisztítási módot.

Kiürítés

A tisztítás befejeztével a porszívó visszatér a dokkolóba, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést. A kézi ürítés elindításához nyomja meg a  a dokkolóállomáson lévő porszívón, vagy koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. A kiürítési folyamat bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

Megjegyzések:

- Ha hosszabb ideig nem használta az ürítési funkciót, akkor az optimális ürítési teljesítmény biztosítása érdekében ürítse ki a tartályt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőellátás nem záródik el.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus ürítési funkciót.
- Ne ürítse ki kézzel túl gyakran.
- Ne használja a portartály fedelet vagy az eldobható porszák nélkül.


Szárítás

A tisztítás befejezése után szükség szerint megkezdődik a szárítás. Kézi indítás vagy leállítja a szárítást, koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban.

Megjegyzések:

- A szárítási időt az alkalmazásban állíthatja be.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus szárítást.
- Szárítás közben tartsa távol a száritókegő kivezető nyílásától.

Töltés

A tisztítás befejeztével a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, hogy feltöltődjön. Nyomja meg a  gombot, hogy a felfüggesztett porszívót visszaküldje a dokkolóba. A tápellátás jelzője pulzálni fog, amíg a porszívó töltődik. **Megjegyzés:** Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér az alapértelmezett pozícióba. A porszívó feltöltéséhez kézzel helyezze a dokkolóra.

Hiba

Hiba esetén a bekapcsolásjelző pirosan villog, vagy az állapotjelző egyszínű pirosan világít. Az alkalmazás felugró értesítést jelenít meg, és hangjelzést is adhat.

Megjegyzések:

- Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
- A működésképtelen porszívó kézzel történő elhelyezése a dokkolóba befejezi a tisztítási folyamatot.

A rendszer visszaállítása

Ha a robotporszívó nem válaszol egy gombnyomással, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert a reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés:


A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi visszaáll.

a gyári beállításokra.

Wi-Fi kikapcsolása

A robotporszívó Wi-Fi kapcsolatának megszüntetéséhez nyomja meg a reset gombot, amíg hangjelzést nem hall. Ezután várjon 5 percet és Wi-Fi automatikusan deaktiválódik. Az újbóli csatlakozáshoz kövesse a megfelelő csatlakozási utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robotporszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben nyomva tartja a reset gombot, amíg a "Gyári beállítások visszaállítása" hangjelzés meg nem szólal. Ez a folyamat körülbelül 5 percet vesz igénybe. A robotporszívó ezután a gyári beállításokba kerül.

D Rendszeres karbantartás

Megjegyzések:

- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága az aktuális helyzettől függően változhat. Rendelenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészt.

D1 Fő feké

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

D1-1-főkefe burkolat

D1-2-főkefefedél reteszek D1-3-főkefék

D1-4-főkefecsapógy

D1-5-Fordítsa el a porszívót, és nyomja befelé a két reteszt a főkefe fedelének eltávolításához.

D1-6 -Emelje fel és húzza kifelé a főkefét, vegye ki a csapágycsapat, és távolítsa el a főkefét és a csapágycsapat mindkét végén lévő, összegabalyodott szőrszalagokat vagy szennyeződéseket.

D1-7- Szerelje vissza a főkefék csapágycsapat. Ezután szerelje vissza a főkefét, és győződjön meg arról, hogy a főkefén, a főkefe csapágycsapatján és a nyílakon ugyanaz a szín van a porszívón.

D1-8- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg róla, hogy a négy fog teljesen a hornyokba helyezve, és nyomja rá a főkefe fedelét, amíg nem hallja a kattantást.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefék nedvesek, szárítsa meg őket levegőn, közvetlenül a p f l é n y t ő l i védve.
- Ne használjon maró tisztítóanyagokat vagy fertőtlenítőszerkeket a főkefék tisztításához.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

D2-1 - Forgassa el a porszívót, csavarja le az oldalsó keféket, vegye ki és tisztítsa meg.

D2-2-A középső horony beállításához a porszívó egy kiemelkedő pontjával, majd húzza meg a csavart, és rögzítse az oldalsó keféket.

D3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D3-1-Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével óvatosan lazítsa meg a tengelyt, és vegye ki a kereket.

Megjegyzés: A minden irányban forgó keréktartó nem távolítható el.

D3-2 - Öblítse át a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa a szőröket és a szennyeződéseket. Hagyja őket megszáradni a levegőn, szerelje vissza őket, és tolja vissza a kereket és a tengelyt a helyükre.

D4 Főkeretek

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő keretek puha, száraz ruhával.

D5 Porgyűjtő tartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D5-1- Nyissa ki a robotgép felső fedelét.

porszívót, és nyomja meg a portartály reteszeit, hogy eltávolítsa azt.

D5-2 - Vegye ki a mosható szűrőt, és ürítse ki a portartályt.

D5-3-Töltse meg a tartályt tiszta vízzel és szerelje vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd öntse ki a szennyezett vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés ellenőrzése érdekében csak tiszta, mosószer nélküli vizet használjon.

D5-4-A visszaállítás előtt hagyja, hogy a portartály és a mosható szűrő legalább 24 órán át alaposan megszáradjon.

D6 Mosható szűrő

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

D6-1-Eltávolítsa a szűrőt.

D6-2-szűrő ismételt öblítés és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal a sérülések ellenőrzése érdekében.

D6-3-Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni, majd szerelje vissza.

D7 Mop párnák

* Havonta tisztítsa meg és 1-3 havonta cserélje ki.

D7-1-Eltávolíthatja a felmosóbetéteket a tartóból.

Tisztítsa meg a felmosóbetéteket, és hagyja megszáradni a levegőn.

Megjegyzés: A piszkos felmosóbetét befolyásolja a felmosási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg alaposan.

D7-2-A felmosóbetéteket helyezze laposan a tartókra.

D8 Porszívó érzékelők

* Takarítson szükség szerint.

Törölje és tisztítsa meg az összes érzékelőt puha, száraz ruhával, beleértve:

D8-1-reaktív Tech érzékelő az elkerüléshez

akadályok

D8-2-fali érzékelő

D8-3-kommunikációs érzékelő

D8-4-szőnyegérezkelő

D8-5-Őszi érzékelők

D9 Dokk áthelyezése

A dokkoló mozgatásához egyik kezével fogja meg a A dokkolóegység mozgatásához az egyik kezével fogja meg a hátulján található tápkábel tárolóhelyét, a másik kezével pedig az előlap belsejét.

Ne emelje fel a dokkolóegységet az aljánál, a víztartály fogantyúinál vagy a porgyűjtő fedelénél fogva, hogy elkerülje a dokkolóegység leesését.

D10 Szennyezett víztartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a szennyezett vizet. Zárja le a fedelet, és szerelje vissza a tartályt.

Megjegyzések:

- A tartály deformálódásának elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsőjén, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.

D11 Töltő érintkezők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje le a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit.

puha, száraz ruhával.

D12 Az eldobható porzsák cseréje

* Takarítson szükség szerint.

D12-1- Nyissa ki a dokkolófedeleit, és vegye le a portartály fedelét.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a portartály fedele ne essen le és ne érje a robotporszívót,

vegye le a fedelet mindkét kezével, mindkét oldalon egy-egy kézzel.

D12-2-Eltávolítsa az eldobható p o r z s á k o t , és dobja ki.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja lezárja a porzsákat, amikor eltávolítja, hogy megakadályozza a por kiszóródását.
 - Mindig helyezze be a porzsákat, mielőtt felhelyezi a portartály fedelét, hogy megakadályozza az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban kikapcsolhatja.
- D12-3-Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával, helyezzen be egy új eldobható porzsákat a lyukba egészen a végállásig, és egyenletesen

terítsd szét.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az eldobható porzsák helyesen van behelyezve, hogy elkerülje a szennyeződések kiömlését. és a dokkolóállomás sérülése.

D12-4- Szerelje vissza a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy a tartály biztonságosan lezárva a por ellen.

D13 Tisztítórekesz

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D13-1- Távolítsa el a tisztítótálcát.

D13-2 - Öblítse ki a tisztítórekeszt és a szűrőt vízzel.

D13-3- Vissza a tisztítótálcát.

Alapvető paraméterek

Robotporszívó

Modell	RRW0PEP
	14,4 V/5200 mAh (TYPE)
Akkumulátorok	lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 VDC 1,5 A

Megjegyzés: A sorozatszám a porszívó alján található matricán található.

Dokkolóállomás ürítési, mosási funkcióval és feltöltés

Modell	EWFD24HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 VAC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemeneti teljesítmény (porleválasztás nélkül)	0,6 A
Névleges teljesítmény	20 VDC 1,5 A

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RRW0PEP típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
A porszívó nem kapcsolható be	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Használat előtt helyezze a porszívót a töltődokkolóra, és töltsze fel. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak 4°C és 40°C (39°F - 104°F) közötti hőmérsékleten használja.
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye világít-e, és hogy a a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva legyen. Ha rossz az érintkezés, tisztítsa meg az érintkezési felületeket a töltőállomáson és a porszívón. Ellenőrizze, hogy a dokkoló jelzőfénye világít-e.
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none"> Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz egy ruhával.
Nem mehet vissza a dokkba.	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok az akadály a kikötő közelében. Távolítsa el az akadályokat vagy helyezze át a dokkolót olyan helyre, ahol bőven van hely körülötte. A porszívó túl messze van a töltődokkolótól. <p>Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.</p>
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> Indítsa újra a porszívót.
A porszívó zajos tisztítás közben	<ul style="list-style-type: none"> A főkefe, az oldalsó kefék, a kefék vagy fókerekek. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg az egyes megtszított részeket. A mindenirányú kerék beragadt. Használjon csavarhúzó, hogy kiszedje eltávolítani és megtszítani.
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez	<ul style="list-style-type: none"> A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra. Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a porszívót olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van. Szokatlan Wi-Fi kapcsolat. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, töltsze le a legújabb mobilalkalmazást, és próbálja meg újra. A Wi-Fi hálózathoz való hirtelen csatlakozás nem lehetséges. Lehet, hogy hiba van az útvalasztó beállításában. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.

A probléma	Megoldás
Energiafogyasztás akkor történik, amikor egy porszívó a töltődokkolóban?	<ul style="list-style-type: none"> A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a jó teljesítményt fenntartás akkumulátor, de az energiafogyasztás minimális.
Az első három használatnál legalább 16 órán át kell tölteni a porszívót?	<ul style="list-style-type: none"> Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A porszívót teljesen feltöltve is használhatja.
A porszívó feltöltése után n i n c s helyreállítás tisztítás.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus töltést. Ha a porszívót kézzel helyezi a dokkolóállomásra, vagy a dokkolóállomásra küldi a gombok, nem lesz képes folytatni a takarítást.
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none"> A falérzékelő vagy az esésérzékelők piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
Tervezett a takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Az ütemezett takarítást akkor végzik el, amikor a porszívó akkumulátora több mint 15%-os töltöttségű.
A törlés során nem használunk vizet vagy nagyon kicsi vízmennyiség.	<ul style="list-style-type: none"> Használja a mobilalkalmazást a vízáramlás növeléséhez.

A probléma	Megoldás
A robotporszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra a pontszerű tisztítás vagy a kézi átállítás után.	<ul style="list-style-type: none"> Amikor egy foltos tisztítás befejeződik, vagy jelentős pozícióváltás történik, a robotporszívó újra létrehozza a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra, és kézzel kell oda helyezni. A portartály fedele vagy a porzsák nincs jól elhelyezve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket szilárdan a helyükre.
Az állapotjelző piroosan világít.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltsze fel azt. Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség esetén ürítse ki azt. Tálcatisztító modul vagy tálcaszűrő a tisztításhoz nem vagy nem megfelelően van behelyezve.
Csökcent üritési teljesítmény vagy szokatlan üritési zaj.	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní kartáče nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazeny. Zkontrolujte je a správně vlozte na své místo. A szűrő, a légszatorna, a légbeszívó, a légbemlő, a portartály vagy az eldobható porzsák a következők eltömődött. Tisztítsa meg őket a dugulás megszüntetése érdekében.
A törlés nem elég hatékony.	<ul style="list-style-type: none"> A felmosóbetétek nincsenek megfelelően felszerelve. Ragassza őket egyenesen a tartókra. A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében cserélje ki a az alkalmazásban állítsa a törlési módot " Deep " ("Mély") értékre.
Nem kezd el száradni.	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a címet, beállítások az alkalmazásban. Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, a szárítás idő előtt befejeződik. Párák környezetben javasoljuk, hogy hosszabbítsa meg az időt. szárítás az alkalmazásban a szárítási teljesítmény javítása érdekében.

A probléma	Megoldás
Az automatikus ürítés nem végezhető el.	<ul style="list-style-type: none"> Az automatikus ürítés ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. A dokkoló portartály fedele nincs a helyén. Ellenőrizze a fedelet, és szerelje vissza. Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívó tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba. A porszívó nem tudja elindítani az automatikus ürítést a Ne zavarjon üzemmódban, miután a tisztítást befejezte és visszatette a dokkolóba. (DND). Állítsa be a tisztítás időtartamát vagy a DND-t, vagy indítsa el az ürítést manuálisan. Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívó kézzel került a dokkolóhoz. Aktiválja az ürítést kézzel. Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%. Töltsze fel a porszívót, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje el nem éri legalább a 10%-ot.
Mop a párnák nem tisztítható.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a felmosóbetéteket nem használják a tisztítás során, akkor azok utána nem tisztíthatók. Ha a porszívó nem jön ki a dokkolóból vagy a térképen nincs dokkoló az alkalmazásban, akkor nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz, hogy megtisztítsa a felmosópárnát. Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét vagy szükség szerint kiegészíteni. Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. Ellenőrizze, hogy a tisztítószert megfelelően lett-e telepítve rekesz és a szűrőtisztító rekesz.
Nem lehet meghosszabbítani a mopot pad.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a FlexiArm engedélyezve van-e az alkalmazásban. Tisztítsa kiterjesztése. A felmosópárna csak a falak és néhány akadály mentén terjed. Ellenőrizze, hogy a felmosópárna táglási szerkezete nem akad el.

Robotporszívó

Termékmodell: RRWOPEP

Gyártó: Beijing Robotrock Technology Co., Ltd.

Gyártó címe: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District,

Beijing, P.R. China; Beijing, P.R. China

A termékkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő
weboldalra: www.robotrock.cc

