

Roborock Qrevo Curv sorozat

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet az ábrákkal együtt, és a későbbi használatra megfelelően tárolja.



Tartalom

- 04 Biztonsági információk
- 05 Nemzetközi szimbólumok magyarázata
- 06 Termék áttekintés
- 07 Telepítés
- 07 Csatlakozás az alkalmazáshoz
- 08 Használati útmutató
- 09 Rutinszerű karbantartás
- 11 Alapvető paraméterek
- 12 Gyakori problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor feltöltéséhez csak a termékhez mellékelte levehető dokkolóállomást roborock EWFD26HRR használja.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használható.

VIGYÁZAT

- A terméket csak a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteség vagy kár a felhasználót terheli.
- Ne engedje, hogy játékként használják. Fokozott figyelem szükséges, ha gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porszák, az oldalsó kefe, a felmosórongyok, a főkefék és a főkefék fedele a helyükre vannak-e szerelve.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs hulladékok, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robot, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön vagy álljon a robotra vagy a dokkolóra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszert, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert.
- Ha az Ön háztartásában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon, hogy elkerülje a víz károsodását a készüléket.
- Ne tegyen alacsony tárgyakat (például cipőt, szőnyeget) a magasított területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robot a hibásan működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a padló, ahol a robot működik, vízmentes.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli, magasított felületeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat, valamint az emberek és a háziállatok minden testrészét a termék varrataitól, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne működtesse a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne hordozza a robotot függőleges ütköző, mágneses felső fedél, oldalsó kefe vagy ütköző segítségével. Ne mozgassa a dokkolót a dokkolóalappal felemelésével.
- Ne használja a dokkolót kövek, papírhulladékok vagy más olyan tárgyak felszedésére, amelyek eltömíthetik a légcsontrát.
- Ne használja a robotot vagy a dokkolót égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík padlóra. Tartsa a dokkolót, a robotot és a tápkábel távol a tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtesttől. Kerülje a párást és szűk helyiségeket, illetve az olyan helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robot vagy a dokkoló tetejére, a dokkoló szívónyílásának közelébe, és ne takarja le azokat semmilyen tárggyal (beleértve a porvédő burkolatot is).
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályából a maradék vizet. A következőképpen járjon el: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dokkolóbeállítások, kattintson hatszor egymás után a „Dokkolóbeállítások” feliratra a szervizmenü megjelenítéséhez, és válassza a Maradék víz ürítésének indítása lehetőséget.

- Ne használja porzsák nélkül.
- Ne működtesse a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz.
- A készüléket mindig jól szellőző helyiségben üzemeltesse a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyekről a vonatkozó jogszabályok értelmében nem lehet lemondani.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolókat vagy a szárítólevegő kivezetéseket.
- Ne öblítse le a robotot és a dokkolót.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérezékelőre – mindig állítson be egy Tilos Zónát az alkalmazásban minden lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízre érzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), mert károsíthatja azokat.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében mindig megfelelően földelt konnektort használjon. Ha nem áll rendelkezésre ilyen aljzat, forduljon villanyszerelőhöz, hogy készítsen egyet.
- Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóban felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében csak a mellékelt akkumulátort, töltőt, hálózati kábelt, dokkolót és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket bármilyen típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a hulladék elemeket. Hagyja őket egy professzionális újrahasznosító szervezetnél.
- Ha a dokkolót zivataroknak kitett vagy instabil feszültségű területen helyezi el, tegyen védelmi intézkedéseket.
- Ha a terméket ideig nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen, miután teljesen feltöltötte, kihúzta a konnektorból és kikapcsolta. Az akkumulátor túlterhelésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltsé újra.
- A termék szállításához feltétlenül húzza ki a robotot, és ürítse ki a víztartályokat. Az eredeti csomagolás használata ajánlott.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata

 - Védőföld szimbólum [szimbólum IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Termék áttekintés

A1 Robot (felülnézet)



-Teljesítmény/tisztítás

- Tartsa lenyomva a gombot a robot be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

-Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Akkumulátor szint \geq 15%
- Piros: Az akkumulátor szint $<$ 15%
- Légzés: Töltés vagy indítás
- Pirosan villog: Hiba
- Lassan villogó kék: WiFi kapcsolatra vár
- Gyorsan kék villogás: Csatlakozás
- Egyenletes kék: WiFi csatlakoztatva



-Dock

- A robot nincs a dokkban: Nyomja meg a dokkolás indításához/ Nyomja meg és tartsa lenyomva a foltos tisztítás indításához.
- Robot a dokkban: Nyomja meg a kiürítés indításához/ Nyomja meg és tartsa lenyomva a felmosórongók mosásához.

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával megállíthatja a futó robotot.

A1-1-Függőleges lökhárító

A1-2-LiDAR érzékelő

A1-3-Reaktív Tech Akadályelkerülő érzékelő

A1-4-lökhárító

A1-5-fali érzékelő

A2 Robot (alsó nézet)

A2-1-Cliff-érezékelők A2-

2-Szőnyegérezékelő A2-

3- Oldalsó kefe

A2-4-főkefe burkolat

A2-5-Omnidirekcionális kerék

A2-6-főkefék

A2-7-főkefefedél reteszek

A2-8-fő keréktárcsák

A2-9-Mop rongyok

A3 Robot (felső fedél eltávolítva)

A3-1-Mágneses felső fedél

A3-2-szívónyílás

A3-3-Automatikus emelő és forgó felmosómodulok

A3-4-Reset gomb

A3-5-Porszívó

A3-6-töltőcsatlakozók

A3-7-szellőzőnyílások

A3-8-kommunikációs érzékelő

A3-9-öntöltőnyílás

A4 Mop rongy tartó

A4-1-Horgos és hurkos párnák

A4-2-Mop tengely

Megjegyzés: rögzítse a felmosórongókat laposan a helyükön.

A5 Mop rongy

A6 porszívó

A6-1-Porszívó retesz

A6-2-szívónyílás

A6-3-levegőnyílás

A6-4-mosható szűrő

A6-5-szűrőretesz

A7 Hálózati kábel

A8 Eldobható porzsák

A9 Üres mosótöltő dokkoló (hátsó nézet)

A9-1-Tápcsatlakozó

A10 Üres mosó töltő dokkoló

A10-1-Dokkfedél

A10-2-Porgyűjtő tartály fedele

A10-3-Szennyezett víztartály

A10-4-Víztartály retesz

A10-5-Víztartály fogantyú

A10-6-Szűrő

A10-7-Porzszáknnyílás

A10-8-Tisztító víztartály

A10-9-állapotjelző lámpa

- Légzés: Ürités/Mop mosás
- Piros: Dokkolási hiba
- Off: Kikapcsolva/töltés

A10-10-Dock Base

A10-11-töltő érintkezők

A10-12-leeresztőnyílás

A10-13-tisztító tálcza szűrő

A10-14-szárítólevegő kivezetések

A10-15-kikötő helyének jelzőfény

A10-16-szivönyílás A10-17-

robot utántöltő nyílás

A10-18-Tisztítóálcá modul A10-19-

Tisztító vízadagoló

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1-Takarítsa el a földről a zsinórokat, kemény vagy éles tárgyakat (például szögeket és üvegeket), valamint a laza tárgyakat, és mozgassa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy a vagyoni károkat, amelyek abból erednek, hogy a robot beegabalyodik, eltalálja vagy felborítja a tárgyakat.

B1-2-A robot emelt területen (például egy kétlakásos lakásban) történő használata esetén mindig használjon fizikai biztonsági korlátot a véletlen leesés megakadályozására, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a robotot, kövesse végig a teljes tisztítási útvonalát, és figyeljen az esetleges problémákra. A robot a későbbi használatok során képes lesz önállóan takarítani.
- A felmosórngyok túlzott szennyeződésének megelőzése érdekében a padlót az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

B2 Összeszerelés

B2-1-Igazítsa és szerelje be a mop tengelyeket a robotba a helyükre, amíg nem hallja a kattantást.

B2-2-Click

B3 A dokkoló elhelyezése

Helyezze a dokkolót kemény, sík padlóra (fa/csempé/beton stb.), laposan a falhoz, és legalább 0,9 m (2,96 láb) magasságban helyet, 0,46 m (1,51 láb) széles és 1,2 m (3,94 láb) mély. A mobilalkalmazás jobb használatához győződjön meg arról, hogy a helyszín jó WiFi lefedettséggel rendelkezik. Csatlakoztassa, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző lámpa világít.

B3-1-Több mint 1,2 m (3,94 láb)


B3-2-Több mint 0,9 m (2,96 ft)

B3-3-Több mint 0,46 m (1,51 láb)


Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, a robot elkaphatja, és a dokkoló elmozdulhat vagy leválhat.
- Az állapotjelző lámpa világít, amikor a dokkoló be van kapcsolva, és kialszik, amikor a robot töltődik.
- Az állapotjelző lámpa pirosra vált, ha hiba lép fel.
- Helyezze a dokkolót kemény, sima padlóra, tűz, hőtől és víztől távol. Kerülje a szűk tereket vagy olyan helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- Ha a dokkolót puha felületre (szőnyegre/szőnyegre) helyezi, a dokkoló megdőlhethet, ami dokkolási és indulási problémákat okozhat.
- Tartsa a dokkolót távol a közvetlen napfénytől vagy bármilyen olyanól, ami blokkolhatja a dokkoló helymeghatározó jelzőfényét, különben a robot nem térhet vissza a dokkolóhoz.
- Ne használja a dokkolót tiszta víztartály, piszkos víztartály, portartályfedél, eldobható porzsák vagy tisztítóálcá modul nélkül.
- Karbantartja a dokkolót a rutinszerű karbantartás szerint. Ne tisztítsa a dokkoló tápkábelét és a töltőérintkezőket nedves ruhával vagy zsebkendővel.
- Minden dokkolót vízalaplú teszteknek vetnek alá, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy a dokkoló vízfolyásában kis mennyiségű víz maradjon.

B4 Bekapcsolás és töltés

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva  gombot. Várjon, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a robotot a dokkoló elé.

Győződjön meg róla, hogy a dokkoló van dugva. Ezután nyomja meg

 és a robot automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez. A robot beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotot feltöltve.

B4-1-Dock állapotjelző lámpa kikapcsolva, robot teljesítményjelző lámpa lélegzik: Töltés.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a robot nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben esetben tegye a robotot a dokkolóba töltéshez.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. WiFi alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre  és  gombot

amíg meg nem hallja a "Resetting WiFi" hangüzenetet. Az alaphelyzetbe állítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás jelzőfénye lassan két színnel villog. A robot ezután várni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robothoz, állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá a robotot új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása


Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az "Add Device" vagy a "+" gombra, és az alkalmazáson belüli útmutatót követve adja hozzá a készülékét.


Megjegyzések:

- Aényleges folyamat az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található útmutatót.
- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
- Ha a robot 5 percnél tovább vár a kapcsolatra, a WiFi automatikusan kikapcsol. Ha újra akar csatlakozni, a folytatás előtt állítsa vissza a WiFi-t.

C Használati utasítás

Bekapcsolás/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva  gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, és a robot készenléti állapotba kerül.

A robot kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez tartsa lenyomva  gombot.

Megjegyzés: A robotot nem lehet kikapcsolni, amikor töltés alatt van.

C1 A tiszta víztartály feltöltése


Nyissa ki a dokkolófedelelet, emelje fel a tiszta víztartályt, nyissa fel a fedelét, majd töltsd fel csapvízzel.

víz. A feltöltés után zárja le a fedelet, reteszelve be a rezeszt, majd tegye vissza a tiszta víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzések:

- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszt, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert.
- Ne adjon hozzá túl sok tisztítóoldatot, nehogy a robot csúszás miatt helytelenül működjön.
- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a víztartály külsején vízfoltok maradnak, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.


Tisztítás megkezdése

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A robot megtervezi a takarítási útvonalát, és minden helyiségben először kihúzza a széleket, majd cikcakkos mintázatban kitölti a helyiséget. Ezáltal a robot, alaposan és hatékonyan megtisztítja az összes helyiséget.

Megjegyzések:

- Annak érdekében, hogy a robot automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a robotot a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- A tisztítás nem indulhat el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. A tisztítás megkezdése előtt hagyja a robotot feltöltődni.
- Tisztítás előtt tisztítsa meg a padlóról a kábeleket (beleértve a dokkoló tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A laza tárgyakat a robot magával ránthatja, ami az elektromos készülékek kikapcsolásához vagy a kábelek és a vagyon tárgyak károsodásához vezethet.
- Ha a tisztítás 10 percnél rövidebb idő alatt befejeződik, a robot kétszer tisztítja meg a területet.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus alatt, a robot automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a robot ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A robot visszahúzza a felmosóröngy tartóit, hogy megtisztítsa a szőnyeget. A szőnyeg elkerülése érdekében az alkalmazásban a szőnyeget no-go zónaként is beállíthatja.
- Minden tisztítási feladat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóröngyök megfelelően vannak felszerelve.

Foltos tisztítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot a foltos tisztítás elindításához. Tisztítási tartomány: A robot 1,5 m-es (4,9 láb) körzetet tisztít meg. × 1,5 m (4,9 láb) négyzet alakú terület, amelynek középpontja önmagában van.

Megjegyzés: A pontszerű tisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra és készenléti állapotba kerül.

Szünet

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti, a  gomb megnyomásával folytathatja a tisztítást.

Nyomja meg a  gombot egy szünetelő roboton, hogy visszaküldje a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha egy szüneteltetett robotot kézzel helyez a dokkolóba, akkor az aktuális tisztítás véget ér.

Alvás

Ha a robot több mint 10 percg szünetel, akkor alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolás jelzőfénye néhány másodpercenként villogni fog. Bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a robotot.

Megjegyzések:

- A robot töltés közben nem fog elaludni.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha több mint 12 órán át alvó üzemmódban marad.

DND mód

Az alapértelmezett Ne zavarjon (DND) időszak 22:00 és 08:00 között van. Az alkalmazás segítségével letilthatja a DND üzemmódot, vagy módosíthatja a DND-időszakot, illetve beállíthatja, hogy engedélyezze-e az automatikus, üritést és szárítást, a kijelzőfényeket tompítsa, vagy csökkentse a hangüzenet hangerejét a DND-időszak alatt.

Mop mosás

Takarítás közben a robot automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz a felmosóröngy mosásához és a víztartály újratöltéséhez, hogy maximalizálja a felmosást.

teljesítmény. A mosás kézi indításához koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. A mosás leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Annak érdekében, hogy a robot automatikusan kimossa a felmosóröngyöket, indítsa el a robotot a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- A forró víz okozta égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolókat.
- A felmosási gyakoriság és mód módosítható az alkalmazásban.

Kiürítés

A tisztítás után a robot visszatér a dokkolóba, és szükség szerint megkezdődik az automatikus ürítés. A kézi ürítés elindításához nyomja meg a  gombot a dokkolt roboton, vagy érintse meg a megfelelő gombot az alkalmazásban. Az ürítés leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Ha az ürítés ideig nem használták, ürítse ki a szemetesedényt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőbeömlő nyílás tiszta az optimális ürítési teljesítmény érdekében.
- Az automatikus ürítés kikapcsolható az alkalmazásban.
- Kerülje a gyakori kézi ürítést.
- Ne használja a helyére szerelt portartályfedél vagy eldobható porzsák nélkül.

Száritás


Mop mosás vagy tisztítás után, száritás

szükség szerint megkezdődik. A száritás kézi indításához vagy leállításához koppintson az alkalmazásban a megfelelő gombra.

Megjegyzések:

- A száritás időtartama módosítható az alkalmazásban.
- Az automatikus száritás kikapcsolható az alkalmazásban.
- Száritás közben maradjon távol a száritólevegő kivezető nyílásaitól.

Töltés

A tisztítás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez. Nyomja meg a  gombot, hogy a szünetelő robotot visszaküldje a dokkolóba. A robot töltése közben a tápellátás jelzőfénye lélegezni fog.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja meg a dokkolót, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe. A feltöltéshez helyezze a robotot kézzel a dokkolóra.

Hiba

Hiba esetén a bekapcsolás pirosan villog, vagy az állapotjelző lámpa folyamatosan pirosan világít. Az alkalmazásban felugró értesítés jelenik meg, és hangjelzés is megszólalhat.

Megjegyzések:


- A robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha több mint 10 percig üzemzavaros állapotban marad.
- Ha egy meghibásodott robotot manuálisan a dokkolóra helyezel, akkor az aktuális takarítás véget ér.

A rendszer visszaállítás

Ha a robot nem reagál egy gomb megnyomására, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert a mágneses felső fedél eltávolításával és a Reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a WiFi visszaáll a gyári beállításokra.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Tartsa lenyomva  és ezzel nyomja meg a Reset gombot, amíg a "Restoring factory settings" (Gyári beállítások visszaállítása) hangjelzést nem hallja. Ez körülbelül 5 percet vesz igénybe." hangüzenet. Ezután a robot visszaáll a gyári beállításokra.

D Rutinszerű karbantartás

Megjegyzések:

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága a tényleges helyzettől függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

D1 Fő ecsetek

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 cserélje ki.

D1-1-főkefe burkolat

D1-2-főkefefedél reteszek D1-3-főkefék

D1-4-főkefecsapágy

D1-5- **Fordítsa** meg a robotot, és nyomja befelé a két reteszt a főkefe fedelének eltávolításához.

D1-6 - **Emelje fel** a főkefeket és húzza ki őket, távolítsa el a csapágycsapat, és távolítsa el az esetlegesen belegabalyodott szőrszálakat vagy szennyeződéseket mindkettőnél.

a főkefék és a csapágycsapók végei.

D1-7- Szerelje vissza a főkefék csapágycsapókat. Ezután szerelje vissza a főkeféket, és győződjön meg róla, hogy a főkefe, a főkefecsapó és a roboton lévő nyíl színe megegyezik.

D1-8- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg róla, hogy a négy foga teljesen a nyílásokban van, és nyomja meg a főkefe fedelét, amíg nem hallja, hogy kattanáással reteszelődik.

Megjegyzések:

- A főkefe fedél biztonságos felszereléséhez győződjön meg róla, hogy mindkét főkefe fedél reteszelt a helyére nyomja.
- Javasoljuk, hogy a főkeféket nedves ruhával törölje át. Ha a főkefék nedvesek, szárítsa meg őket levegőn, közvetlen napfénytől távol.
- Ne használjon maró hatású tisztítóanyagokat vagy fertőtlenítőszeret a főkefék tisztításához.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa és 3-6 havonta cserélje ki.

D2-1- Fordítsa meg a robotot, csavarja le az oldalsó , majd vegye ki és tisztítsa meg.

D2-2-A középső homoyot igazítsa a robot felemelt helyzetéhez, majd húzza meg a csavart az oldalsó kefe visszaszereléséhez.

D3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D3-1- Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzó, a tengely kihúzásához és a kerék kiszedéséhez.

Megjegyzés: A minden irányba fordítható kerék tartó nem távolítható el.

D3-2 - Öblítse át a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa a szőrzsálakat és a szennyeződések. Szárítsa meg levegőn, szerelje vissza, és nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

D4 Főkeretek

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő keretek puha, száraz ruhával.

D5 Kukák

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D5-1-Távolítsa el a robot mágneses felső fedelét, és nyomja meg a szemeteskosár reteszét, hogy kivége a szemeteskosarat.

D5-2 - Vegye ki a mosható szűrőt, és ürítse ki a porgyűjtőt.

D5-3-Töltse meg a porgyűjtőt tiszta vízzel, és szerelje vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a porgyűjtőt, majd öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: A dugulás megelőzése érdekében csak tiszta vizet használjon, tisztítóanyagok .

D5-4-Várjon legalább 24 órát, hogy a porgyűjtő és a mosható szűrő alaposan megszáradjon, mielőtt visszahelyezné őket.

D6 Mosható szűrő

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 cserélje ki.

D6-1-Eltávolítsa a szűrőt.

D6-2 - Öblítse át többször a szűrőt, és kopogtassa meg, hogy a legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal.

D6-3-Várjon legalább 24 órát, hogy a szűrő alaposan megszáradjon, mielőtt visszaszerelné.

D7 Mop rongyak

* Szükség szerint tisztítsa és 1-3 cserélje ki.

D7-1-Eltávolítja a felmosórongyokat a felmosórongyartókból. Tisztítsa meg a felmosórongyokat, és szárítsa meg őket levegőn.

Megjegyzés: A piszkos felmosórongy befolyásolja a felmosási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg.

D7-2-Ragassza a felmosórongyokat a tartókra laposan a helyükre.

D8 Robot érzékelők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

D8-1-Reaktív Tech Akadályelkerülő érzékelő

D8-2-fali érzékelő

D8-3-kommunikációs érzékelő

D8-4-Cliff érzékelők

D8-5-Szőnyeg érzékelő

D9 A dokk áthelyezése

A dokkoló mozgatásához egyik kezével fogja meg a hátul lévő fogantyút, a másik kezével pedig az elülső deszka belső oldalát. Ne emelje fel közvetlenül a dokkolóalapot, hogy megakadályozza a dokkoló leesését.

D10 Szennyezett víztartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, reteszelve be a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a szennyezett vizet. Zárja le a fedelet, és szerelje vissza a tartályt.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a víztartály külsején vízfoltok maradnak, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

D11 Töltő érintkezők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Puha, száraz ruhával törölje le a robot és a dokkoló töltőérintkezőit.

D12 Eldobható porzsák cseréje

* Szükség szerint cserélje ki.

D12-1- **Nyissa ki** a dokkolófedelet, és vegye le a portartály fedelét.

D12-2- **Eltávolítsa** az eldobható porzsákat, és dobja ki.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja eltávolításkor lezárja a zsákokat, hogy megakadályozza a szivárgást.
- Mindig helyezzen be porzsákat, mielőtt visszahelyezi a portartály fedelét, hogy elkerülje az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban is kikapcsolhatja.

D12-3- **Tisztítsa meg** a szűrőt egy száraz ruhával, majd helyezzen be egy új eldobható porzsákat a nyílásba teljesen, és egyenletesen terítse szét.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az eldobható porzsák megfelelően van felszerelve, hogy elkerülje a hulladék kiszabadulását és a dokkoló károsodását.

D12-4- **Helyezze vissza** a portartály fedelét a helyére, és zárja be a dokkolófedelet, hogy meggyőződjön arról, hogy a portartály biztonságosan lezárult.

D13 Tisztító tálcá modul

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D13-1- **Távolítsa el** a tisztító tálcá-modult.

D13-2 - **Vegye ki** a tisztító tálcát és a szűrőt a modulból, majd öblítse le őket vízzel.

D13-3- **Szerelje vissza** a szűrőt és a tisztító tálcá-modult. Ezután szerelje vissza a tisztító tálcá-modult.

Alapvető paraméterek

Robot

Modell	RREOVIC
Akkumulátor	14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 VDC 1,5 A

Megjegyzés: A sorozatszám a robot található matricán található.

Üres mosó töltő dokkoló

Modell	EWFD26HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240
VAC Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemenet (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemeneti teljesítmény (melegvizes felmosás)	5.7 A
Névleges bemenet (töltés és szárítás)	0.6 A
Névleges teljesítmény	20 VDC 1,5 A

Gyakori problémák

Kiadvány	Megoldás
Képtelen bekapcsolni	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor lemerült. Használat előtt helyezze a robotot a dokkolóra és töltsse fel. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Csak 4-40 °C (39-104 °F) tartományban használja a robotot.
Nem tölthető	<ul style="list-style-type: none"> A dokkoló nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e. Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a dokkoló és a robot töltőérintkezőit. Ellenőrizze, hogy az állapotjelző lámpa világít-e.
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none"> Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a robot automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A töltő érintkezők piszkosak. Törölje le őket száraz ruhával.
Nem tud visszatérni a dokkolóba	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok az akadály a kikötő közelében. Takarítsa el őket, vagy helyezze át a dokkolót egy szabad területre.
Rendellenes viselkedés	<ul style="list-style-type: none"> Robot túl messze a dokkoltól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra. Indítsa újra a robotot.
Zaj a tisztítás során	<ul style="list-style-type: none"> A főkefék, az oldalsó kefék vagy a főkerekek lehetnek elakadtak. Kapcsolja ki a robotot, és tisztítsa meg őket. A minden irányban forgó kerék elakadhat. Tisztítás céljából csavarhúzóval távolítsa el.
Nem tud csatlakozni a WiFihez	<ul style="list-style-type: none"> WiFi letiltva. Állítsa vissza a WiFi-t, és próbálja újra. Gyenge WiFi jel. Vigye a robotot egy olyan területre, ahol jobb a WiFi. Rendellenes WiFi kapcsolat. Állítsa vissza a WiFi-t, töltsse fel az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja újra. Nem tud hirtelen csatlakozni a WiFi-hez. Hiba lehet az útválasztó beállításában. A hibaelhárítással kapcsolatos segítségért forduljon a Roborock ügyfélszolgálatához.

Probléma	Megoldás
Mindig áramot vesz fel, amikor a robot a dokkolóban van?	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében a robot áramot vesz fel, amíg dokkolva van, de az energiafogyasztás rendkívül alacsony.
A robotot az első három használat során legalább 16 órán át kell tölteni?	<ul style="list-style-type: none"> Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriahatása. A robot teljesen feltöltve is használható.
A robot nem folytatja a tisztítást az újratöltés után	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a robot nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus feltöltést. Ha a robotot kézzel helyezik a dokkolóra, vagy gombok megnyomásával dokkolóba küldik, akkor nem tudja folytatni a tisztítást.
robot elkezd hiányolni bizonyos foltok	<ul style="list-style-type: none"> A falérzékelő, a sziklaérzékelők vagy a szőnyegérzékelő lehet, hogy szennyezett. Tisztítsa meg őket puha, száraz ruhával.
Tervezett a tisztítás nem működik	<ul style="list-style-type: none"> Tartsa a robotot feltöltve. Az ütemezett tisztítás csak akkor kezdődik, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15% fölött van.
Az állapotjelző lámpa folyamatosan pirosan világít	<ul style="list-style-type: none"> Feszültség hiba. Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a dokkolón felsorolt követelményeknek. Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint töltsse fel a tartályt. Ellenőrizze a szennyezett víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. A tisztítóálcá-modul vagy a tisztítóálcá-szűrő nincs beszerelve vagy nincs megfelelően felszerelve.

Kiadvány	Megoldás
Csökkent üritési teljesítmény vagy szokatlan zaj üritéskor	<ul style="list-style-type: none"> • A főkefék vagy a főkefetakaró nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és szerelje be a helyére. • A szűrő, a légcsatarna, a szívónyílás, a légbeömlő, a porgyűjtő vagy az eldobható porzsák eltömődött. Tisztítsa meg az eltömődések eltávolítása érdekében.
Csökkentett felmosási teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • A felmosórongyok nincsenek megfelelően rögzítve. Ragassza őket a tartókra laposan a helyükre. • A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa a mop mosási módot "Mély" üzemmódra az alkalmazásban.
Nem tudja elindítani az automatikus szárítást	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze az alkalmazáson belüli beállításokat. • Ha a robot szárítás közben elhagyja a dokkot, szárítás előre befejeződik. • Párák környezetben a szárítási teljesítmény javítása érdekében ajánlott a szárítási időtartamot meghosszabbítani az alkalmazásban.
Automatikus ürités nem lehetséges	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus ürités ki van kapcsolva. Ellenőrizze az alkalmazáson belüli beállításokat. • A dokkoló portartály fedele nincs felszerelve. Ellenőrizze és szerelje fel. • Az automatikus ürités nem lép működésbe, ha a robot tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba. • A robot nem ül ki automatikusan, miután DND üzemmódban visszatért a dokkolóba. Állítsa be a tisztítási vagy DND-időszakot, vagy indítsa el az üritést manuálisan. • Az automatikus kiürítés nem indul el, ha a robotot kézzel mozgatják a dokkolóhoz. Indítsa el a kiürítést kézzel. • Az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb. Töltsa a robotot, amíg az akkumulátor el nem éri a 10%-ot.

Kiadvány	Megoldás
Nem lehet kimosni a felmosórongyokat	<ul style="list-style-type: none"> • A felmosórongyokat nem mossuk ki, ha nem használjuk. • Ha a robot nem a dokkolóból indul, vagy az alkalmazás térképén nem található dokkoló, akkor nem tér vissza a dokkolóhoz a felmosáshoz. • Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint töltsa fel a tartályt. • Ellenőrizze a szennyezett víztartály elhelyezését, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. • Ellenőrizze, hogy a tisztítóálcá-modul vagy a tisztítóálcá-szűrő megfelelően lett-e beszerelve.
A felmosórongyokat nem lehet forró vízzel kimosni.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a Mop mosás forró vízzel engedélyezve van-e az alkalmazásban. • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a FlexiArm Design Extended Mopping funkció. • A felmosórongy csak a falak és bizonyos akadályok mentén húzódik. • Ellenőrizze, hogy a mop meghosszabbító szerkezete nem akadt-e el.
Nem lehet meghosszabbítani a felmosórongyot	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a FlexiArm Design Extended Cleaning funkció. • Az oldalsó kefe nem nyúlik ki minden sarokba vagy minden alkalommal, amikor a robot a fal mentén tisztít. • Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem akadt-e el.

Robotporszívó

Termékmodell: BBEDVIC

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

A gyártó címe: Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China, Room 1001, Floor 10,
Building 3, Yard 17, Changping District, Beijing, P.R. China.

További termékinformációkért látogasson el weboldalunkra: www.roborock.com

