

# Roborock Qrevo Edge 5V1

## Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a rajzokkal együtt, és a későbbi használatához megfelelően őrizze meg.



03	Biztonsági információk
04	A nemzetközi szimbólumok magyarázata
05	Termék áttekintés
06	Telepítés
07	Csatlakozás az alkalmazáshoz
07	Használati utasítás
09	Rendszeres karbantartás
10	Alapvető paraméterek
11	A leggyakoribb problémák

# Biztonsági információk

## Korlátozások

### FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a mellékelt roborock EWFD30HRR vagy EWFD31HRR levehető dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy szervizelése előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A termékus biztosíték véletlen visszaállítása által okozott veszély elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/6400 mAh lítium-ion akkumulátorral (TYP) felszerelt robotporszívó töltésére használható.

### MEGJEGYZÉS

- A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.
- Ez a termék nem játék. Kérjük, legyen különösen , ha gyermekekkel vagy gyermekek közelében használja.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák , az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefék és a főkefe fedele megfelelően a helyükön vannak-e.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (pl. dekorációs hulladék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a porszívó, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön rá a porszívóra vagy a dokkolóra, és ne lépjen rá.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Ha a víz keménysége otthonában magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO<sub>3</sub>), a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lagyított vizet használjon.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a porszívó a rosszul működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy nincs víz a padlón, ahol a porszívó tisztít.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magassított felületeken, például padláspadlón, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat, a szeméyleket és a háziállatokat minden testrészét a termék ízületeitől, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne mozgassa a porszívót a függőleges ütköző, a mágneses felső fedél, az oldalsó kefe vagy az ütköző segítségével. Ne mozgassa a dokkolót a talpának felemelésével.
- Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírtörmelék vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatartat.
- Ne használja a porszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre. Tartsa a dokkolót, a porszívót és a tápkábelt távol a tűztől és, például fűtőtestektől. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket vagy olyan helyeket, ahol a porszívó a lóghat.
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályából a maradék vizet. A következőképpen járjon el: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dokkolóbeállítások, kattintson hatszor egymás után a „Dokkolóbeállítások” feliratra a szervizmenü megjelenítéséhez, és válassza a Maradék víz ürítésének indítása lehetőséget.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó vagy a dokkolóállomás tetejére, a dokkolóállomás szívónyílásának közelébe, és ne takarja le semmilyen tárggyal (beleértve a porvédő fedelet is).
- Ne használja nélkül.
- Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.
- A terméket mindig jól szellőző helyiségben használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyekről az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem lehet lemondani.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre – mindig állítson be egy Tilos Zónát az alkalmazásban minden lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízre érzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), mert károsíthatja azokat.

## Akkumulátor és töltés

### FIGYELMEZTETÉS

- veszélyének minimalizálása érdekében mindig megfelelően földelt konnektort használjon. Ha ilyen konnektor, forduljon villanyszerelőhöz, hogy gondoskodjon róla.
- Győződjön meg róla, hogy a tápegység feszültsége megfelel a dokkolóban felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket más típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy erre szakosodott újrahasznosító szervezethez.
- Ha a dokkolóállomás zivatarra vagy instabil feszültségre hajlamos területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsse fel teljesen, húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki, és tárolás előtt tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel.
- A termék szállításakor feltétlenül válassza le a dokkolóállomást, kapcsolja ki a porszívót és ürítse ki a. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

## A nemzetközi szimbólumok magyarázata

 - Jelkép Védőföld [jelkép IEC 60417-5019 (2009-02)]

## A Termék áttekintés

### A1 Porszívó (felülnézet)



Tápellátás/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Az akkumulátor állapota  $\geq 15\%$
- Piros: Az akkumulátor állapota  $< 15\%$
- Pulzál: Töltés vagy indítás
- Pirosan villogó: hiba
- Kéken pulzál: Távfelügyelet
- Lassan villogó kék szín: Wi-Fi kapcsolattrava
- Gyorsan villog kék színben: Csatlakozás
- Állandó kék: Hangasszisztens működik / Wi-Fi kapcsolat



-Dok

- A porszívó nincs a dokkban: Nyomja meg, hogy a porszívó visszakerüljön a dokkolóba/ nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy elindítsa a helyben történő tisztítást.
- A porszívó a dokkban van: Nyomja meg az ürités indításához/nyomja meg és tartsa lenyomva a felmosóbetétek tisztításához.

Megjegyzés: A porszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1-mikrofonok

A1-2-Függőleges lökhárító

A1-3-LiDAR érzékelő

A1-4-LED töltőfény

A1-5-Dock lokátor

A1-6-reaktív akadályfelismerő érzékelő mesterséges intelligenciával

A1-7-Lökhárító

A1-8-Fali érzékelő

### A2 Porszívó (alulról nézve)

A2-1-ESéserzékelők

A2-2-Szönyegérzékelő

A2-3-Oldalsó kefe

A2-4-Főkefe burkolat

A2-5-Irányváltó kerék

A2-6-Főkefék

A2-7-Főkefefedél reteszek

A2-8-Fő kerekek

A2-9-Mop párnák

### A3 Porszívó (eltávolított felső fedéllel)

A3-1-Mágneses felső fedél

A3-2-Bemeneti szívás

A3-3-Modulok a felmosóbetét automatikus felemeléséhez és elfordításához

A3-4- Visszaállító gomb

A3-5-Porgyűjtő tartály

A3-6- Töltő érintkezők

A3-7-Szellőzőnyílások

A3-8-Kommunikációs érzékelő

A3-9-Öntöltőnyílás

A3-10-Pozicionáló gomb

### A4 Mop pad tartó

A4-1-Mop padok horoggal

A4-2-Mop pad tengelye

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket egyenesen a helyükön.

### A5 Mop pad

### A6 Porgyűjtő tartály

A6-1-Aporgyűjtő tartály reteszek

A6-2-Bevezetőnyílás

A6-3-Légbeömlő

A6-4-Mosható szűrő

A6-5-Szűrő dugó

### A7 Dokkoló alap

### A8 Tápkábel

### A9 Eldobható porzsák

### A10 Dokkolóállomás üritési, mosási funkcióval és feltöltés

A10-1-Víztartály fogantyú

A10-2-Víztartály retesz

A10-3-Porgyűjtő tartály fedele

A10-4-Letöltő érintkezők

A10-5-Porszívó utántöltő nyílás

A10-6-Kivezető nyílás

A10-7-Tisztító szűrőrekesz

A10-8-Dokumentumtárhely

A10-9-Szennyezett víztartály

A10-10-Tiszta víztartály

A10-11-Létállapotjelző fényjelző

- Pulzál: A felmosóbetét kiürítése/mosása.
- Pirosan világít: dokkolási hiba
- Nem világít: ki/töltés

A10-12-Bemeneti szívócső  
A10-13-Modul a tartály tisztításához  
A10-14-Porzásák nyílása  
A10-15-Szűrő  
A10-16-Dokkhelyzetjelző  
A10-17-Tisztított víz adagoló  
A10-18-Száritólevegő kivezetések

## **A11 Dokkolóállomás üritési, mosási és újratöltési funkcióval (hátulnézet)**

A11-1-Tárolónyílás a tápkábel számára  
A11-2-Tápcsatlakozás  
A11-3-Kábel kimenetek

## **B Telepítés**

### **B1 Fontos információk**

B1-1- Kábelek eltávolítása a földről, keményen vagy éles tárgyak (pl. szögek és üveg) és laza tárgyak. Az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyak áthelyezésekor, hogy elkerülje a porszívó által megakasztott, megdöntött vagy feldöntött tárgyak okozta személyi sérüléseket vagy anyagi károkat.

B1-2- Ha a porszívót magasan lévő helyzetben használja (például egy kéttalpasos lakásban), mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen eséseket, amelyeknek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozva.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a porszívót, a tisztítási folyamat során folyamatosan figyelje azt, és tartsa nyitva a szemét az esetleges problémákra.
- A következő használat során képes lesz megtisztítani magát.
- A felmosóbetéteken felgyülemelő szennyeződések elkerülése érdekében az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor porszívózza le a padlót.

### **B2 Build**

B2-1-Csatlakoztassa a dokkolóalapot az alap és a középen lévő csatlakozó rész mindkét oldalát erősen megnyomva, amíg nem hallja a kattantást.

B2-2-Kattintás

Megjegyzés: A dokkoló mozgásakor rögzítse a víztartályokat, hogy megakadályozza azok leesését.

B2-3- Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkoló hátuljához, és tárolja a felesleges kábelt. a tárolóhelyen.

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról elvezethető.

B2-4- Igazítsa és helyezze a mop tengelyeket a porszívóba a helyükre, amíg nem hallja a kattantást.

B2-5-Kattintás

### **B3 A dokk helye**

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre (fa, csempe, beton stb.), egy síkban a fallal, legalább 0,9 m (3 láb) magasra, 0,46 m (15 láb) szélesre és 1,2 m (4 láb) mélyre. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyen jó Wi-Fi lefedettség van a mobilalkalmazás jobb működése érdekében. Csatlakoztassa a dokkolóállomást egy konnektorba, és győződjön meg arról, hogy az állapotjelző világít.

B3-1-Több 0,9 m (2,96 láb)

B3-2-Több 0,4 m (1,32 láb)



B3-3-Több 1,2 m (3,94 ft)

Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, akkor a porszívó elkaphatja, és a dokkoló elmozdulását vagy levalását okozhatja.
- Az állapotjelző lámpa világít, amikor a dokkolóállomás be van kapcsolva, és kialszik, amikor a porszívó töltődik.
- Hiba esetén az állapotjelző pirosan világít.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre, tűz, hőtil és víztől távol. Kerülje a szűk helyiségeket vagy az olyan területeket, ahol a porszívó a lebeghet.

- Ha a dokkolót puha felületre (szőnyegre/szőnyegre) helyezi, a dokkoló megdőlhethet, és problémákat okozhat, amikor a porszívót visszahelyezi a dokkolóra és megkezd a tisztítást.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben a vákuum nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz.
- Ne használja a dokkolót tiszta , piszkos víztartály, portartályfedél, eldobható porzsák vagy tálcatisztító modul nélkül.
- A dokkolót a rendszeres karbantartásra vonatkozó utasításoknak megfelelően tartsa karban. Ne tisztítsa a dokkoló tápkábelt és a töltőerintkezőket nedves ruhával vagy zsebkendővel.
- A gyárból történő kiszállítás előtt minden dokkolót vízvizsgálatnak vetnek alá. Normális, hogy a dokkoló vízcsontomájában kis mennyiségű víz maradjon.

### **B4 Bekapcsolás és töltés**

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a porszívót a dokkoló elé. Győződjön meg róla, hogy a dokkolóállomás be van-e dugva. az aljzatba. Ezután nyomja meg a  gombot, és a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez. A porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a porszívót feltöltve.

B4-1-Dock állapotjelző lámpa nem világít, a tápellátás jelzőfénye nem világít.  
a porszívón pulzál: Töltés.

Megjegyzés: Ha a porszívó akkumulátora lemerült, nem lehet bekapcsolni. Ebben az esetben helyezze a porszívót a dokkolóba, hogy fel tudjon tölteni.



## Csatlakozás az alkalmazáshoz

### 1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



### 2. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és a  gombokat, amíg hangjelzés nem hallatszik. "Wi-Fi visszaállítás". A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás jelzője lassan kék színben villog. A porszívó ezután várakozni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a porszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a porszívót új eszközként.

## 3. Eszköz hozzáadása



Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az "Add Device" vagy a "+" gombra, és adja hozzá az eszközt az alkalmazásban található varázsló segítségével.

Megjegyzések:

- A tényleges előrehaladás az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatás.
- Ha a porszívó 5 percnél tovább vár a kapcsolatra, a Wi-Fi automatikusan kikapcsol. Az újbóli csatlakozáshoz a folytatás előtt állítsa vissza a Wi-Fi-t.

## Használati utasítás

### Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

### A víztartály feltöltése


Emelje fel a tiszta , nyissa ki a fedelet, és töltsé fel tiszta vízzel. Ha megtelt, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, majd tegye vissza a tiszta víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzések:

- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószer használja.
- Ne adjon hozzá túl sok mosószert, hogy elkerülje a porszívó csúszás miatti meghibásodását.
- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.

- Ha maradnak a víztartály külsején, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.

## A tisztítás kezdete


A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, először az egyes helyiségek sarkait tisztítja meg, majd cikk-cakkban végigmegegy a szobán.

A porszívó így idővel minden helyiséget alaposan és hatékonyan tisztít meg.

Megjegyzések:



- Tisztítás érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja elindítani a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt töltsé fel a porszívót.
- Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyakat a padlóról. A porszívó magával ránthatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek lekapcsolódásához, illetve a kábelek és a tulajdon sérüléséhez vezethet.
- Ha a tisztítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer tisztít.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus közben, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a porszívó ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A porszívó behelyezi a felmosóbetét-tartókat, és felporszívózza a szőnyeget. A szőnyeget korlátozott zónaként is beállíthatja az alkalmazásban, hogy a porszívó elkerülje azt.
- Minden tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően fel vannak-e szerelve.

## Foltos tisztítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a foltos tisztítás elindításához. A tisztítás hatóköre: A porszívó egy 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg x 1,5 m .

Megjegyzés: Amikor a foltos tisztítás befejeződött, a porszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és átkapcsol a készenléti üzemmódba.

## Felfüggesztés

Amikor a porszívó tisztít, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a porszívózást, majd a  gomb megnyomásával folytathatja a tisztítást. Nyomja meg a  gombot a szüneteltetett porszívón, hogy visszaküldje azt a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha a felfüggesztett porszívót manuálisan a dokkolóba helyezi, az aktuális tisztítás befejeződik.

## Alvó üzemmód

Ha a porszívó hosszabb ideig áll üresen, mint 10 perc elteltével alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolásjelző néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- A porszívó töltés közben nem megy át alvó üzemmódba.
- Ha a porszívó több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

## Ne zavarjon (DND) üzemmód

A Ne zavarjon (DND) üzemmód alapértelmezett időbeállítása 22:00 és 8:00 között van. Az alkalmazásban kikapcsolhatja a DND-t vagy beállíthatja a DND-időt, beállíthatja, hogy a DND-idő alatt bekapcsolja-e az automatikus töltést, üritést és szárítást, tömpítsa a jelzőfényeket vagy csökkentse a hangjelzés hangerejét.

## Tisztító mop párnák


Tisztítás közben a porszívó automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz a felmosóbetét tisztításához és a víz újratöltéséhez. a víztartályba, hogy maximalizálja a törlési teljesítményt. Ha tisztítani szeretne

manuálisan, koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. A tisztítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosópárnát, indítsa el a dokkolórlól, és tisztítás közben ne mozdítsa el a dokkolórl.
- A forró víz okozta leforrázás elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolót.
- Az alkalmazásban beállíthatja a gyakoriságot és a tisztítási módot.

## Kiürítés

A tisztítás befejeztével a porszívó visszatér a dokkolóba, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést. A kézi ürítés elindításához nyomja meg  a dokkolóállomáson lévő porszívón, vagy koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban.

A kiürítési folyamat bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

Megjegyzések:

- Ha hosszabb ideig nem használta az ürítési funkciót, akkor az optimális ürítési teljesítmény biztosítása érdekében ürítse ki a tartályt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőellátás nem záródik el.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus ürítési funkciót.
- Ne ürítse ki kézzel túl gyakran.
- Ne használja a portartály fedelet vagy az eldobható porzsák nélkül.

## Szárítás


A felmosóbetét tisztítása vagy a tisztítás befejezése után szükség szerint megkezdődik a szárítás. Kézi indításhoz

vagy leállítani a szárítást, koppintson az alkalmazásban a megfelelő gombra.

Megjegyzések:

- A szárítási időt az alkalmazásban állíthatja be.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus szárítást.
- Szárítás közben tartsa távol a szárítólevegő kivezető nyílásaitól.

## Töltés

A tisztítás befejeztével a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, hogy . Nyomja meg a  gombot, hogy a felfüggesztett porszívót visszaküldje a dokkolóba. A tápellátás jelzője pulzálni fog, amíg a porszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér az alapértelmezett pozícióba. A porszívó újratöltéséhez ugyanabban a helyzetben tér vissza a dokkolóhoz. helyezze a dokkolóállomást kézzel.

## Hiba

Hiba esetén bekapcsolásjelző pirosan villog, vagy az állapotjelző egyszínű pirosan világít. Az alkalmazás felugró értesítést jelenít meg, és hangjelzést is adhat.

Megjegyzések:


- Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
- A működésképtelen porszívó bejelezési történő elhelyezése a dokkolóba befűzi a tisztítási folyamatot.

## A rendszer visszaállítása

Állítsa vissza a , ha az nem reagál a , vagy nem kapcsolható ki. Távolítsa el a felső magneses fedelet, és nyomja meg a reset gombot.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása visszaállítja a meglévő beállításokat, például az ütemezett tisztítást és a Wi-Fi-t a gyári értékekre.

## Gyári beállítások visszaállítása

Ha a porszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot, és egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a „Gyári beállítások visszaállítása.

Ez körülbelül 5 percig tart\* üzenetet. A porszívó ezután visszaáll a gyári beállításokra.

## D Rendszeres karbantartás

Megjegyzések: A csere gyakorisága az aktuális helyzettől függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészt.

### D1 Fő kefék

\* Tisztítsa meg 2 héente, és cserélje 6-12 havonta.

D1-1-főkefe burkolat

D1-2-főkefefedél reteszek

D1-3-főkefék

D1-4-főkefecsapágy

D1-5- Fordítsa el a porszívót, és nyomja befelé a két reteszt a főkefe fedelének eltávolításához.

D1-6 - Emelje fel és húzza ki a , vegye ki a csapágycsapat, és távolítsa el a főkefék és a csapágycsapat mindkét lévő, összegabalyodott szőrszálakat vagy szennyeződések.

D1-7- Szerelje vissza a főkefék csapágycsapat. Ezután szerelje vissza a főkefeket, és győződjön meg arról, hogy a főkefék, a főkefecsapágyon és a porszívón lévő nyílón ugyanaz a szín van.

D1-8- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg arról, hogy a négy fog teljesen be van-e fogazva a hornyokba, és nyomja lefelé a fő kefetakarót, amíg nem hallja a kattantást.

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a főkefe fedele jól illeszkedjen, ügyeljen arra, hogy a két reteszt megnyomja.
- Javasoljuk, hogy a főkefeket nedves ruhával törölje át. Ha a főkefék nedvesek, szárítsa meg őket. a levegőben, a közvetlen távol.
- Ne használjon maró tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszerket a főkefék tisztításához.

### D2 Oldalsó kefe

\* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

D2-1 - Forgassa el a porszívót, csavarja le az oldalsó keféket, vegye ki és tisztítsa meg.

D2-2-A középső horony beállítása a porszívó egy kiemelkedő pontjával, majd húzza meg a csavart, és rögzítse az oldalsó keféket.

### D3 Minden irányban forgó kerék

\* Szükség szerint tisztítható.

D3-1-Egy olyan eszközzel, mint például egy kis csavarhúzóval lazítsa meg a tengelyt, és vegye ki a kereket.

Megjegyzés: Az összesirányú keréktartó nem eltávolítható.

D3-2-Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel a haj és a szennyeződések eltávolításához. Hagyja őket levegőn megszáradni, majd szerelje vissza, és nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

### D4 Főkerekek

\* szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő kereket puha, száraz ruhával.

### D5 Porgyűjtő tartály

\* szerint tisztítsa meg.

D5-1-Távolítsa el a porszívó felső mágneses fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

D5-2-A mosható szűrő eltávolítása és ürítse ki a portartályt.

D5-3-Töltse meg a tartályt tiszta vízzel

és szerelje vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd öntse ki a szennyezett vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés megelőzése érdekében csak tiszta vizet használjon, mosószer nélkül.

D5-4-Az újbóli beszerelés előtt hagyja a portartályt és a mosható szűrőt legalább 24 óra, hogy alaposan megszáradjon.

### D6 Mosható szűrő

\* Tisztítsa 2 héente, és 6-12 havonta .

D6-1-Eltávolítsa a szűrőt.

D6-2-Szűrő ismételt öblítés és koppints , hogy megkapd távolítsa el a lehető legtöbb szennyeződést.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal.

D6-3-Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni, majd szerelje vissza.

### D7 Felmosóröngy

\* Havonta tisztítsa meg, és 1-3 havonta cserélje ki.

D7-1-Eltávolítja a felmosóbetéteket a tartókból Tisztítsa meg a felmosóbetéteket. és hagyja őket megszáradni.

Megjegyzés: A piszkos felmosóbetét befolyásolja a felmosási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg alaposan.

D7-2-A felmosóbetéteket helyezze lapon a tartókra.

## D8 Porszívó érzékelők

\* Szükség szerint tisztítható.

Törölje le puha, száraz ruhával és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

D8-1-Dokkkereső

D8-2-Reaktív akadályfelismerő

érezkelő mesterséges intelligenciával

D8-3-Fali érzékelő

D8-4-Kommunikációs érzékelő

D8-5-Zuhanásérzékelők

D8-6-Szőnyegérzékelő

## D9 Dokk áthelyezése

A dokkoló mozgatószárhoz fogja meg egyik kezével a hátoldalon lévő fogantyút, a pedig az el őlap belső oldalát. Ne emelje fel közvetlenül a dokkolóalapot, hogy megakadályozza a dokkoló leesését.

## D10 Szennyezett víztartály

\* szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Tölts fel a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a piszkos vizet. Zárja le a fedelet, és szerelje vissza a tartályt.

Megjegyzések:

- A tartály deformálódásának elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a víztartályon kívülről víz kerül a tartályba, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszaszerelné a tartályt.

## D11 Töltő érintkezők

\* A tisztítást a következők szerint kell elvégezni.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit puha, száraz ruhával.

## D12 Az eldobható porzsák cseréje

\* Szükség szerint cserélje ki.

D12-1- Nyissa ki a dokkolófedelet, és vegye le a portartály fedelét.

D12-2-Eltávolítja az eldobható porzsákat és dobja ki.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja lezárja a porzsákat, amikor eltávolítja, hogy megakadályozza a por kifröccsenését.
- Mindig helyezze be a porzsákat, mielőtt felhelyezi a portartály fedelét, hogy megakadályozza az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban kikapcsolhatja.

D12-3-Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával, majd helyezzen be egy új eldobható porzsákat a nyílásba egészen a végállásig, és terítse szét egyenletesen.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az eldobható megfelelően helyezze fel, hogy a szennyeződés ne kerüljön ki és ne károsítsa a dokkolót.

D12-4- Szerelje vissza a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy a portartály biztonságosan zárva van.

## D13 Tálcatisztító modul

\* Szükség szerint tisztítható.

D13-1-Eltávolítsa a tálcatisztító modult.

D13-2-Tisztítótálcát és szűrő eltávolítása a modulból, majd öblítse le vízzel.

D13-3- Szerelje vissza a szűrőt és a tisztítótálcát. Ezután szerelje vissza a tálcatisztító modult.

## Alapvető paraméterek

### Porszívó

Modell	QX0VIM
	14,4 V/6400 mAh (TYPE)
Akkumulátorok	lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 V DC 1,5 A
Töltési idő	Körülbelül 4 óra

Megjegyzés: A sorozatszám a porszívó alján található matricán található.

### Dokkolóállomás üritési, mosási funkcióval és feltöltés

Modell	EWFD30HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 VAC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemenet (felmosóbetét forró vizes felmosáshoz)	5.6 A
Névleges bemenet (Töltés és szárítás)	0.6 A
Névleges teljesítmény	20 VDC 1,5 A

## A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
A porszívó nem kapcsolható be	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Helyezze a porszívót a töltőegységre dokkolja és töltsse fel használat előtt.</li> <li>Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak 4 °C és 40 °C (39 °F - 104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban használja.</li> </ul>
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye világít-e, és hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e.</li> <li>Ha rossz az érintkezés, tisztítsa meg az érintkezősi felületeket a töltőállomáson és a porszívón.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a dokkoló jelzőfénye világít-e.</li> </ul>
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.</li> <li>A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje le őket száraz ruhával.</li> </ul>
Nem lehet visszatérni a dokkhoz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Túl sok akadály van a dokk közelében. Szüntesse meg az akadályokat, vagy helyezze át a dokkolót egy olyan helyre, ahol elegendő szabad hely van körülötte.</li> <li>A porszívó túl messze van a töltődokkolótól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.</li> </ul>
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indítsa újra a porszívót.</li> </ul>
A porszívó zajos tisztítás közben	<ul style="list-style-type: none"> <li>A főkefe, az oldalsó kefék vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg az egyes részeket.</li> <li>A mindenirányú kerék beragadt. Használjon csavarhúzózt az eltávolításához és tisztításához.</li> </ul>
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi-hez.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra.</li> <li>Gyengé Wi-Fi jel. Vigye a porszívót olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van.</li> <li>Szokatlan Wi-Fi kapcsolatot. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, töltsse le a legújabb mobilalkalmazást, és próbálja meg újra.</li> <li>A Wi-Fi hálózathoz való hirtelen csatlakozás nem lehetséges. Hiba lehet az útválasztó beállításaiában. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához segítségért.</li> </ul>

A probléma	Megoldás
Van egy energiafogyasztás, amikor egy porszívó a töltődokkolóban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a dokkolóban van, az akkumulátor jó teljesítményt nyújtson, de az energiafogyasztás minimális.</li> </ul>
A porszívót legalább az első három használat során fel kell tölteni. 16 óra?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A porszívót teljesen feltöltve is használhatja.</li> </ul>
A porszívó feltöltése után nincs helyreállítás tisztítás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus töltést.</li> <li>Ha a porszívót kézzel helyezi a dokkolóállomásra, vagy a dokkolóállomásra küldi a gombok, nem lesz képes folytatni a takarítást.</li> </ul>
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A falérzékelő vagy az esésérzékelők piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.</li> </ul>
Az ütemezett takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az ütemezett tisztítás akkor kerül végrehajtásra, amikor a porszívó akkumulátora több mint 15%-os töltöttségi szinten van,</li> </ul>
Az állapotjelző pirosan világít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A portartály fedele vagy a porszakács nincs jól helyezve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket szilárdan a helyükre.</li> <li>Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét vagy szükség szerint kiegészíteni.</li> <li>Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség esetén ürítse ki azt.</li> <li>A tisztítóálcá modul vagy a tisztítóálcá szűrő nincs behelyezve vagy nincs megfelelően behelyezve.</li> </ul>

A probléma	Megoldás
Csökkent üritési teljesítmény vagy szokatlan üritési zaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A főkefék vagy a főkefetakaró nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket megfelelően a helyükre.</li> <li>szűrő, a légszatoma, a , a levegőbeömlő, a portartály vagy az eldobható porzsák eltömődött. Tisztítsa meg őket az eltömődés eltávolítása érdekében.</li> </ul>
A törés nem elég hatékony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A felmosóbetétek nincsenek megfelelően felszerelve. Ragassza őket egyenesen a tartókra.</li> <li>A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa át a felmosási módot az alkalmazásban " Mély " -re.</li> </ul>
Nem kezd el száradni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban.</li> <li>Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, szárítás idő előtt befejeződik.</li> <li>Párás környezetben a teljesítmény javítása érdekében javasoljuk a szárítási idő meghosszabbítását az alkalmazásban.</li> </ul>
Az automatikus ürités nem végezhető el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az automatikus ürités ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban.</li> <li>A dokkoló portartály fedele nincs a helyén. Ellenőrizze a fedelet, és szerelje vissza.</li> <li>Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívó tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba.</li> <li>A porszívó nem tudja elindítani az automatikus üritést Do Not Disturb (DND) üzemmódban, miután befejezte a tisztítást és visszatért a dokkolóba. Állítsa be a tisztítás időtartamát vagy a DND-t, vagy indítsa el az üritést kézzel.</li> <li>Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívó kézzel a dokkolóhoz kerül. Aktiválja az üritést kézzel.</li> <li>Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb mint 10%. Töltse a porszívót, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje el nem éri a 10%-ot.</li> </ul>

A probléma	Megoldás
A felmosóbetétek et nem lehet tisztítani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a felmosóbetéteket nem használják a tisztítás során, akkor azok utána nem tisztíthatók.</li> <li>Ha a porszívó nem jön ki a dokkolóból vagy a térképen nincs dokkoló az alkalmazásban, akkor nem fog tudni visszatérni a dokkolóhoz, hogy megtisztítsa a felmosópárnát.</li> <li>Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltsze fel azt.</li> <li>Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a modul a Tálcatisztítási beállítás vagy a tálcatisztító szűrő.</li> </ul>
A felmosóbetétek et nem lehet forró vízben tisztítani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a felmosófejek forróvízes tisztítási funkciója.</li> </ul>
A felmosóbetéte t nem lehet meghosszabbítani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Extend Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban.</li> <li>A felmosópárna csak a falak és néhány akadály mentén terjed.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a felmosópárna tágulási szerkezete nem akad-e el.</li> </ul>
Az oldalsó kefe nem dobható ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Design Extended Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban.</li> <li>Az oldalsó kefe nem nyúlik ki minden sarokba vagy minden alkalommal, amikor a porszívó a fal mentén tisztít.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem akad-e el.</li> </ul>