

Roborock Saros 20 sorozat

Robot porszívó felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és a rajzokat,
és őrizze meg a későbbi használatra.



Tartalom

003	Biztonsági információk
004	Nemzetközi szimbólumok magyarázata
005	RF specifikációk
005	Korlátozások az 5 GHz-es sávban
006	Termékáttekintés
007	Telepítés
008	Csatlakozás az alkalmazáshoz
008	Használati útmutató
010	Általános karbantartás
012	Alapvető paraméterek
012	EU megfeleléségi nyilatkozat
013	Gyakori problémák


Biztonsági információk

Korlátozások FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a termékhez mellékelt, levehető roborock EWFD42HRR vagy EWFD51HRR dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell kapcsolni a terméket, és ki kell húzni a dugót a konnektorból.
- A hőbiztosíték véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időkapcsolón keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a készülék rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/6400 mAh (TÍPUS) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robot porszívó töltésére használható.
- A robot porszívó leesésének vagy sérülésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a küszöb közelében nincsenek magasságkülönbségek (például sziklák vagy lépcsők), és gondoskodjon a környezet biztonságáról.

FIGYELMEZTETÉS

- A termék kizárólag a felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. A helytelen használatból eredő veszteségeket vagy károkat a felhasználó viseli.
- Ne engedje, hogy a terméket játéknak használják. Gyermekek által vagy gyermekek közelében történő használat esetén fokozott figyelemre van szükség.
- A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefék és a főkefe burkolata a helyükön vannak-e.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (pl. dekorációs hulladékok, üveg és szögek) tisztítására, hogy ne karcolja meg a robot porszívót, a dokkolót vagy a padlót.
- Ne üljön és ne álljon a robot porszívóra vagy a dokkolóra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, csak a Roborock által ajánlott tisztítószert.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) emelt helyek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robot porszívó leeshet a működésképtelen érzékelők miatt.
- A víz okozta károsodás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a robot porszívó által tisztított padló vízmentes.
- Ne használja ezt a terméket korlátok nélküli emelt felületeken, mint például a padlás, a nyitott terasz, a csúszda vagy a bútorok teteje.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és az emberek és háziállatok testrészeit a termék varrataitól, nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy kisgyermek alszik.
- Ne emelje fel a robot porszívót a mágneses felső burkolat, az oldalsó kefe, a felmosóbetét-tartók vagy a lökhárító segítségével. Ne mozgassa a dokkolót a dokkoló alapjának, a víztartály fogantyújának vagy a porzsák fedelének megemelésével.
- Ne használja a dokkolót kövek, papírmaradványok vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatornát.
- Ne használja a robot porszívót vagy a dokkolót égő vagy füstölő tárgyak, például cigarettá, gyufa, forró hamu vagy bármilyen gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgy, például öngyújtó, benzín vagy nyomtatókban használt festékkazetták felszívására.
- Ha a víz keménysége az Ön otthonában meghaladja a 14 °dH (250 mg/l CaCO₃) értéket, akkor a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak szűrt vagy lágyított víz használatát javasoljuk.
- Ne használja a felmosó funkciót vírzékény padlókon (pl. parkett, kezeletlen fa- vagy laminált padló), hogy azok ne sérüljenek.
- A tisztítás megkezdése előtt (akár manuális, akár ütemezett) ellenőrizze, hogy a padlón nincsenek-e olyan tárgyak vagy víz, amelyeket a robot porszívó beszívhat.
- Az ilyen tárgyak károsíthatják a főkefét vagy a készülék más alkatrészeit.
- Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre – minden lépcsőnél állítsa be az alkalmazásban a tiltott zónát (No-Go Zone).
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályában maradt vizet. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dock Settings, kattintson hatszor egymás után a „Dock Settings” felíratra a szervizmenü megjelenítéséhez, majd válassza a Start Emptying Remaining Water opciót.

- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre. Tartsa a dokkolóállomást, a robot porszívót és a tápkábelt tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtestektől távol. Kerülje a nedves és szűk helyeket, valamint azokat a helyeket, ahol a robot porszívó a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen tárgyakat a robot porszívó tetejére vagy a dokkolóállomás tetejére, a dokkolóállomás szivónyílásának közelébe, és ne takarja el azokat semmilyen tárggyal (beleértve a porálló fedelet is).
- Ne használja porzsák nélkül.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen módon megsérült. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A készüléket mindig jól szellőző helyiségben üzemeltesse, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- A Roborock és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az e termék használatából, helytelen használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetett, büntetőjogi, véletlen vagy következményes károkért. Ez a felelősségkizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyek a hatályos jogszabályok szerint nem utasíthatók vissza.
- Ne öblítse le a robot porszívót és a dokkolóállomást.
-  Vigyázat, forró felület! Ne érintse meg a tiszta víz adagolóit és a szárító levegő kivezetéseit.
- A felmosás alatt és röviddel utána a padló nedves és csúszós lesz. A csúszásveszély csökkentése érdekében állítsa be a víz áramlását a padló típusának, a felület állapotának, valamint a környezeti hőmérsékletnek és páratartalomnak megfelelően. Ne lépjen a padlóra, amíg teljesen megszáradt.

Akkumulátorok és töltés FIGYELMEZTETÉS

- Mindig megfelelően földelt aljzatot használjon, hogy minimalizálja az áramütés veszélyét. Ha ilyen aljzat nem áll rendelkezésre, forduljon villanyszerelőhöz, hogy szereljen be egyet.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolón feltüntetett követelményeknek.
- A füst, hő vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelte akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb kiegészítőket használja.
- Ne használja a terméket semmilyen típusú hálózati adapterrel, mert ez veszélyt jelenthet és a garancia elvesztéséhez vezethet.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Adja át őket egy szakosodott újrahasznosító szervezetnek.
- Ha a dokkolóállomás viharoknak kitett vagy instabil feszültségű területen található, tegyen óvintézkedéseket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, válassza le a hálózatról, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább háromhavonta töltsse fel, hogy az akkumulátor ne merüljön le túlságosan.
- A termék szállításakor ne felejtse el leválasztani a dokkolóállomást, kikapcsolni a robot porszívót és kiüríteni a víztartályokat. Ezenkívül ürítse ki és öblítse ki a tisztítószert-kazettát, hagyja teljesen megszáradni a levegőt, majd helyezze vissza a helyére. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata

 – PROTECTIVE EARTH (védőföldelés) szimbólum

 – Csak beltéri használatra.

RF specifikációk

Szervíz	Protokoll	Frekvenciatartomány	Max. kimeneti teljesítmény
WiFi 2,4 GHz	802.11b/g/n/ax	2400–2483,5 MHz	≤20 dBm
WiFi 5 GHz	802.11a/n/ac/ax	5150–5725 MHz	≤20 dBm
WiFi 5 GHz	802.11a/n/ac/ax	5725–5850 MHz	≤14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400–2483,5 MHz	<10 dBm

* Az 5600–5650 MHz-es frekvenciatartomány ez a termék esetében Ausztráliában és Új-Zélandon nem elérhető.

Korlátozások az 5 GHz-es sávban

A 2014/53/EU irányelv 10. cikke (10) bekezdése szerint a termék csak akkor lesz korlátozva beltéri használatra, ha 5150–5350 MHz frekvenciasávban működik Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), a Cseh Köztársaságban (CZ), Dániában (DK), Németországban (DE), Észtországban (EE), Írországon (IE), Görögországban (EL), Spanyolországban (ES), Franciaországban (FR), Horvátországban (HR), Olaszországban (IT), Cipruson (CY), Lettorságban (LV), Litvániában (LT), Luxemburgban (LU), Magyarországon (HU), Máltán (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Egyesült Királyság (Észak-Írország), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS) és Liechtenstein (LI). Az országkódok a csomagoláson szerepelnek.

A Termékek áttekintése

A1 Robot porszívó (felülnézet)



Tápellátás/Takarítás

- A gomb lenyomásával és lenyomva tartásával be- és kikapcsolhatja a robot porszívót.
- A gomb megnyomásával elindíthatja a tisztítást

Tápellátás jelzőfény

- Fehér: Az akkumulátor töltöttségi szintje $\geq 15\%$
- Piros: az akkumulátor töltöttségi szintje $< 15\%$
- Villogás: Töltés vagy üzembe helyezés
- Gyorsan villog pirosan: Hiba
- Kék színnel villog: Távoli megtekintés
- Lassan kék színnel villog: WIFI-kapcsolatra vár
- Gyorsan kék színnel villog: Csatlakozás
- Folyamatosan kék: A hangsegéd működik / WIFI csatlakozás



Dokkolóállomás

- A robot porszívó nincs a dokkolóban: A gomb megnyomásával elindíthatja a dokkolást a gomb lenyomva tartásával és tartva megnyithatja a pontszerű tisztítást
- A robot porszívó a dokkolóban van: Nyomja meg a gombot az ürtés elindításához/nyomja meg elnyomva tartva a mop betéteket mossa ki.

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a robot porszívót.

A1-1-Mikrofonok

A1-2-Lökhárító

A1-3-Első navigációs érzékelő

A1-4-LED töltöttségi jelző

A1-5-Falérzékelő

A2 Robot porszívó (alulról nézve)

A2-1- Eséggátó érzékelők

A2-2-Szőnyegérzékelő

A2-3-Oldalsó kefe

A2-4-Főkefe burkolat

A2-5-Minden irányú kerek

A2-6-Segédkerekek

A2-7-F6 kefék

A 2-8-A főkefe burkolatának reteszei

A2-9-F6 kerek

A2-10-Mászókarok

A2-11-Mop alátétek

A3 Robot porszívó (a felső fedél eltávolítva)

A3-1-Mágneses felső fedél

A3-2-Visszaállítási gomb

A3-3-Szívó bemenet

A3-4-Hátsó navigációs érzékelő

A3-5-Porgyűjtő tartály

A3-6-Töltő érintkezők

A3-7-Levegő kivezetések

A3-8-Kommunikációs érzékelő

A3-9-Öntöltő nyílás

A3-10-Automatikus modulok a felmosó

felemeléséhez és forgatásához

A4 Mopbetét-tartó

A4-1-Horgos és hurkos betétek

A4-2-Mop tengely

Megjegyzés: A mop betéteket laponan kell rögzíteni a helyükön.

A5 Mop alátétek

A6 Porgyűjtő tartály

A6-1-A porgyűjtő tartály fedelének zárja

A6-2-A porgyűjtő tartály fedele

A6-3-Bemeneti nyílás a porszívózáshoz

A6-4-Porc tartó retesz

A6-5-Légbeömlő nyílás

A6-6-Mosható szűrő

A7 Dokkoló alap

A8 Táp kábel

A9 Eldobható porzsák

A10 Dokkolóállomás ürtés, tisztítás és feltöltés funkcióval (hátsó nézet)

A10-1-Tápellátási port

A10-2-Tápkábel-nyílás

A10-3-Kábelcsatlakozók

A11 Dokkolóállomás ürtés, tisztítás és feltöltés funkcióval

A11-1- Víz tartály fogantyúja

A11-2-Szennyvíz tartály

A11-3-Szűrő

A11-4- Tisztítószersz kazetta

A11-5-Dokkoló alap

A11-6- Tiszta víz tartály

A11-7-Víz tartály retesz

A11-8-Állapotjelző

- Lélegzés: Mop kiürítése/mosása
- Piros szín: Dokkoló hiba
- Kikapcsolt állapot: Kikapcsolva/töltés

A11-9-Porzák-nyílás

A11-10-Porzák fedél

A11-11-Töltőcsatlakozók

A11-12-Lefolyó nyílás
A11-13-Tisztító rekesz szűrő
A11-14-Szűrítő levegő kivezetések
A11-15-Dokkolóhelyzet jelzőfény
A11-16-Szívó bemenet
A11-17-Robot porszívó feltöltő nyílás
A11-18-Tisztító rekesz
A11-19-Vízszint-űző
A11-20-Tiszta víz adagoló

B Telepítés

B1 Fontos információk

- B1-1-** Távolítsa el a földről a kábeleket, kemény vagy éles tárgyakat (pl. szögeket és üveget) és a szabadon elhelyezett tárgyakat, és távolítsa el minden instabil, törékeny és értékes tárgyat, vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat, amelyek a robot porszívó által okozott összegabalyodás, ütközés vagy a tárgyak felborulása miatt.
- B1-2-** A robot porszívó használatá során Magas helyen (például egy duplex lakásban) mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen leesést, amely személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Megjegyzések:

- Az első használatkor kövesse figyelemmel a robot porszívót a tisztítási útvonalon, és figyeljen az esetleges problémákra. A következő használatok során a robot porszívó képes lesz önállóan tisztítani.
- A moszonyyeken történő túlzott szennyeződés elkerülése érdekében az első mozogási ciklus előtt legalább háromszor porszívózza ki a padlót.

B2 Szerelés

B2-1- Csatlakoztassa a dokkolóállványt úgy, hogy mindkét oldalát és a középső összekötő részt erősen megnyomja, amíg kattantást nem hall.

Megjegyzés: A dokkoló áthelyezésekor rögzítse a víztartályokat, hogy ne essenek le.

B2-2- Csatlakoztassa a tápkábel a dokkoló hátuljához, és a tápkábel a bal vagy a jobb oldali kábelnyíláson keresztül vezethető ki.

B2-3- Igazítsa be és helyezze be a robot porszívóba a felmosó tengelyeit porszívóba, amíg kattantást nem hall.

B3 A dokkolóállomás elhelyezése

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra (fa/csempé/beton stb.), egyenesen a falhoz, és hagyjon legalább 0,75 m (2,47 láb), szélességben 0,4 m (1,32 láb) és hosszában 0,5 m (1,32 láb) helyet. 1,2 m (3,94 láb) mélységben. Győződjön meg arról, hogy a hely WiFi-lefedettsége megfelelő a mobilalkalmazás jobb élménye érdekében. Csatlakoztassa a készüléket, és ellenőrizze, hogy világít-e az állapotjelző.

B3-1-Több mint 1,2 m (3,94 ft)

B3-2-Több mint 0,75 m (2,47 ft)



B3-3-Több mint 0,4 m (1,32 ft)

Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a föld felé, a robot porszívó elakadhat benne, és ez a dokkoló elmozdulásához vagy leválásához vezethet.
- Az állapotjelző fény kigyullad, amikor a dokkolóállomás be van kapcsolva, és nem világít, amikor a robot porszívó töltődik.

- Hiba esetén a állapotjelző pirosan világít.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre, tüzdtől, hűtőtől és víztől távol. Kerülje a szűk helyeket vagy azokat a helyeket, ahol a robot porszívó a levegőben lóghat.
- A dokkolóállomás puha felületre (szőnyeg/szőnyeg) történő elhelyezése a dokkolóállomás megdőlését és dokkolási és az indulás során.
- A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől és minden olyan tárgytól, amely elzárhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, ellenkező esetben a robot porszívó nem térhet vissza a dokkolóba.
- Ne használja a dokkolót tiszta víztartály, szennyvíztartály, porszak, eldobható porszak, tisztítószer-kazetta, tisztítórekesz vagy tisztítórekesz-szűrő nélkül.
- A dokkolóállomást a Rendszeres karbantartás részben leírtak szerint tartsa karban. Ne tisztítsa a dokkolóállomás tápkábelét vagy töltő érintkezőit nedves törölkendővel, nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Minden dokkolóállomás gyárból való kiszállítás előtt vízzel történő tesztelésen esik át. Normális, hogy a dokkolóállomás vízcsatornájában kis mennyiségű víz maradjon.

B4 Bekapcsolás és töltés

A robot porszívó bekapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot. Várja meg, amíg a tápellátás jelzőfény kigyullad, majd helyezze a robot porszívót a dokkoló elé. Győződjön meg arról, hogy a dokkoló állomás csatlakoztatva van. Ezután nyomja meg a „” gombot, és a robot porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba töltésre. A robot porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében tartsa a robot porszívót feltöltve.

B4-1- A dokkolóállomás állapotjelzője nem világít, a robot porszívó tápellátásjelzője villog: Töltés.

Megjegyzés: A robot porszívó nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben helyezze a robot porszívót a dokkolóállomásra töltés céljából.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Töltse le az alkalmazást

Keresse meg a „Roborock” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en, vagy olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítse az alkalmazást.



2. Wi-Fi visszaállítás

Tartsa lenyomva egyszerre a „U” és a „H” gombokat, amíg meg nem hallja a „Resetting WiFi” hangüzenetet. A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a tápellátás jelzőfénye lassan kék színnel villog. A robot porszívó ezután várja a csatlakozást.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy más ok miatt nem tud csatlakozni a robot porszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a robot porszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, érintse meg az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) vagy a „+” gombot, és adja hozzá az eszközt az alkalmazás útmutatója szerint.

Megjegyzés: A tényleges eljárás az alkalmazás folyamatos frissítései miatt eltérhet. Kövesse az alkalmazásban található útmutatót az alkalmazásban található útmutatót.

C Használati utasítás

C1 A tiszta víztartály feltöltése

Emelje fel a tiszta víztartályt, nyissa ki a fedelét, és töltsse fel csapvízzel. A feltöltés után csukja be a fedelet, rögzítse a reteszt, majd helyezze vissza a tiszta víztartályt a dokkba.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a víztartály külső felületén vízfoltok maradnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával, mielőtt a tartályt visszahelyezi.
- A sérülések elkerülése érdekében ne adjon fertőtlenítőszeret a tiszta víztartályba. A tisztítószert magas koncentrációjának elkerülése érdekében a tisztítószert csak a tisztítószertartályba adagolja.

C2 Tisztítószert adagolása

1. Vegye le a porgyűjtő fedelét, húzza ki a tisztítószertartályt az alsó fogantyúnál fogva, majd tegye egy kemény, sík felületre.

Megjegyzés: A porzsák fedelének leesését és a robot porszívóba való becsapódását, mindkét kezével vegye le a fedelet, mindkét oldalon egyszer.

2. Nyissa ki a kazetta fedelét, és adjon hozzá tisztítószert.
3. Csukja be a fedelet, és helyezze vissza a kazettát a dokkolóba. Nyomja meg a kazettát, amíg nem hallja a retesz kattánását.
4. Helyezze vissza a porgyűjtő fedelét, és győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő biztonságosan rögzül.

Megjegyzések:

- A tisztítószert hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a tisztítószertartály-kazetta teljesen ki van véve.
- A károsodás elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert tegye a tisztítószertartályba.
- A tisztítószert hozzáadása után a robot porszívó automatikusan hozzáadja a tisztítószert a felmosó vízhez, és a beállított arányának megfelelően feltölti a robot porszívó víztartályát, hogy biztosítsa az optimális felmosási teljesítményt.
- Ha naponta nem használ tisztítószert a padlóhoz, ezt a lépést kihagyhatja, vagy kikapcsolhatja a Smart Cleaning Solution Filling (Intelligens tisztítószert-utántöltés) funkciót az alkalmazásban.

Be-/kikapcsolás

A robot porszívó bekapcsolásához tartsa lenyomva a „U” (Be/Kikapcsolás) gombot. A tápellátás jelzőfénye kigyullad, és a robot porszívó parancsokra vár. A robot porszívó kikapcsolásához tartsa lenyomva a „U” gombot. A robot porszívót kikapcsolja, és befejezi a tisztítási ciklust.

Megjegyzés: A robot porszívó nem kapcsolható ki, ha töltés alatt áll.


A takarítás megkezdése

A tisztítás elindításához nyomja meg a „U” gombot. A robot porszívó megtervezi a tisztítási útvonalat, és minden szobában először a széleket tisztítja meg, majd cickakkbán kitölti a szobát. A robot porszívó minden szobát egyszer egymás után, alaposan és hatékonyan.

Megjegyzések:



- A tisztítás előtt távolítsa el a padlóról a kábeleket (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A robot porszívó elhúzhatja a szabadon álló tárgyakat, ami elektromos készülékek leválasztásához vagy kábelek és tárgyak megrongálódásához vezethet.
- Minden takarítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően vannak-e felszerelve.
- Annak érdekében, hogy a robot porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóállomásra, indítsa el a robot porszívót a dokkolóállomásról, és a takarítás során ne mozgassa a dokkolóállomást.
- A takarítás nem indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. A takarítás megkezdése előtt töltsse fel a robot porszívót.
- Ha a tisztítás során lemerül az akkumulátor, a robot porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba. A feltöltés után a robot porszívó ott folytatja, ahol abbahagyta.
- Ha a takarítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a robot porszívó kétszer tisztítja meg a területet.
- A robot porszívó automatikusan leválasztja a felmosóbetétek tartóját, hogy először a szőnyeget tisztítsa meg. Az alkalmazásban beállíthatja a szőnyeget tiltott zónaként is, hogy elkerülje azt.

Pontos tisztítás

A pontoszerű tisztítás elindításához tartsa lenyomva a  gombot. Tisztítási tartomány: Szükség esetén tisztíthatja a padlón lévő foltokat: A robot porszívó 1,5 m × 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg maga körül.

Megjegyzés: A pontoszerű tisztítás befejezése után a robot porszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és parancsokra vár.

Szünet

Ha a robot porszívó működik, bármelyik gomb megnyomásával  felfüggesztheti, a gomb megnyomásával pedig újraindíthatja a takarítást. A  gomb megnyomásával a felfüggesztett robot porszívót visszaküldheti a dokkolóba.

Alvó mód

Ha a robot porszívó 10 percnél hosszabb ideig szünetel, alvó módba vált, és a tápellátás jelzőfényre

pár másodpercenként villogni kezd. A robot porszívó bármelyik gombjának megnyomásával felébresztheti.

Megjegyzések:

- A robot porszívó töltés közben nem kerül alvó módba.
 - Ha a robot porszívó 12 óránál hosszabb ideig marad alvó módban, automatikusan kikapcsol.
- 12 óránál hosszabb ideig, automatikusan kikapcsol.

Mop mosás


A takarítás során a robot porszívó automatikusan meghatározza, mikor kell visszatérnie a dokkolóba, hogy megmossa a mopját és feltöltse a víztartályát, így maximalizálva a felmosás hatékonyságát. Ha manuálisan szeretné elindítani a mosást, érintse meg a megfelelő gombot az alkalmazásban. Bármelyik gomb megnyomásával befejezheti a mosást.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a tisztító rekesz megfelelően van-e felszerelve. A robot porszívóval vagy a dokkolóállomással történő tisztítás során ne mozgassa a mopot.
- A forró víz okozta égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolót.
- A mop mosásának gyakoriságát és módját az alkalmazásban lehet beállítani.

Ürtés

A takarítás befejezése után a robot porszívó v i s zatér a dokkolóállomásra, és szükség szerint elindul az automatikus ürtés.

Ha manuálisan szeretné elindítani az ürtést, nyomja meg a robot porszívón a  gombot a robot porszívón, vagy érintse meg a megfelelő gombot az alkalmazásban. Az ürtést bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja.

Megjegyzések:

- Ha a ürtést hosszabb ideig nem használták, ürtse ki manuálisan a porgyűjtőt, és az optimális ürtési teljesítmény érdekében ellenőrizze, hogy a levegőellátás szabad-e.
- Az automatikus ürtést az alkalmazásban kikapcsolhatja.

- Kerülje az állandó kézi ürtést.
- Ne használja porzsák, porzsákdéd vagy az eldobható porzsák nélkül.


Száritás

A mop mosása vagy a takarítás után szükség szerint elindul a száritás. A száritás kézi elindításához vagy leállításához érintse meg a megfelelő gombot az alkalmazásban.

- A száritás időtartama az alkalmazásban módosítható.
- Az automatikus száritást az alkalmazásban kikapcsolhatja.
- A száritás során ne közelítsen a száritó levegő kivezetéséhez.

Töltés

A takarítás befejezése után a robot porszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, hogy feltöltődjön.

A  (Robot visszatér a dokkolóállomásra) gomb megnyomásával a robot porszívót visszaküldheti a dokkolóállomásra. A robot porszívó töltése közben a tápellátás jelzőfény villog.

Megjegyzés: Ha a robot porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe. Helyezze a robot porszívót manuálisan a dokkolóba, hogy feltöltődjön.

DND mód

Az alapértelmezett „Ne zavarjanak” (DND) időtartam 22:00 és 8:00 között van. Az alkalmazás segítségével kikapcsolhatja a DND módot, módosíthatja a DND időtartamát, vagy beállíthatja, hogy a DND időtartam alatt engedélyezve legyen-e az automatikus feltöltés, ürtés és száritás, elnémita-e a jelzőfényeket, vagy csökkentse-e a hangüzenet hangerejét.

Gyerekrár

Az alkalmazásban engedélyezheti a Gyerekrár funkciót. Aktiválása után a robotporszívó nem reagál a gomb megnyomására, ha pihenő állapotban van. Amikor a robotporszívó takarít vagy dokkol, bármelyik gomb megnyomása leállítja a működését. A Gyerekrár funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a és a gombokat, vagy kapcsolja ki az alkalmazásában.

Hiba

Hiba esetén a tápellátás jelzőfény pirosan villog, vagy az állapotjelzőfény folyamatosan pirosan világít. Az alkalmazásban felugró értesítés jelenik meg, és hangos figyelmeztetés is hallható lehet.

Megjegyzés: Ha a robot porszívó 10 percnél tovább marad hibás állapotban, automatikusan alvó módba vált.

A rendszer visszaállítása

Ha a robot porszívó nem reagál a gomb megnyomására, vagy nem lehet kikapcsolni, vegye le a felső mágneses fedelet, nyissa ki a gumidugót és nyomja meg a Reset gombot a rendszer visszaállításához.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például a tisztítási útemezés és a WiFi, gyári beállításokra állnak vissza.

WiFi deaktíválása

Ha le szeretné választani a robot porszívót a WiFi-ről, nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a hangüzenetet. Ezután várjon 5 percet, és a WiFi automatikusan deaktíválódik. Ha újra szeretne csatlakozni, kövesse a kapcsolódó csatlakozási utasításokat.

Megjegyzés: A Reset gomb megnyomása előtt **nyissa ki** a gumidugót.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot porszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Tartsa lenyomva az gombot, és egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a hangüzenetet: „Gyári beállítások visszaállítása. Ez körülbelül 5 percig tart.” Ezután a robot porszívó gyári beállításai visszaállnak.

Megjegyzés: A Reset gomb megnyomása előtt **nyissa ki** a gumidugót.

D Rendszeres karbantartás

Megjegyzések:

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a kormektorból.
- A cserélés gyakorisága az aktuális helyzettől függően változhat. Abnormális kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

D1 Fő kefék

* 2 hetente tisztítsa meg, és 6-12 havonta cserélje ki.

D1-1-Fő kefék burkolata

D1-2-A fő kefék burkolatának reteszei

D1-3-Fő kefék

D1-4-Fő kefék csapágyai

D1-5-Védőgyűrű

D1-6-Fordítsa meg a robot porszívót, és nyomja be mindkét reteszt, hogy levehesse a fő kefék burkolatát. D1-7-Emelje meg a fő keféket, húzza ki őket, és vegye ki a fő kefék csapágyait. Távolítsa el az összes összegabalyodott hajszálát vagy szennyeződést a fő kefék és csapágycsatlakozás végéről.

Megjegyzés: Ha a védőgyűrű piszkos, fordítsa meg őket, és szükség szerint vegye ki és tisztítsa meg őket.

D1-8-Állítsa be a főkefék csapágyait. Ezután szerelje vissza a főkeféket, és győződjön meg arról, hogy a főkefék és a főkefék csapágycsatlakozás színei megegyeznek.

D1-9- Helyezze vissza a főkefék fedelét.

Győződjön meg arról, hogy a négy fog teljesen be van illesztve a hornyokba, majd nyomja meg a főkefék fedelét, amíg nem hallja, hogy a helyére kattant.

Megjegyzések:

- A főkefék tisztításához nedves ruhával törölje le őket. Ha a főkefék nedvesek, szárítsa meg őket levegőn, közvetlen napfénytől elzárva.
- A főkefék tisztításához ne használjon korrozív tisztítóanyagokat vagy fertőtlenítőszerket.

D2 Oldalsó kefék

* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját.

Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó keféket. Ezután igazítsa a középső hornyot a robot porszívó emelt részéhez, és húzza meg a csavart az oldalsó kefe visszahelyezéséhez.

D3 Minden irányú kerék

* Tisztítsa meg szükség szerint.

D3-1-Helyezzen be egy szerszámot, például egy kis csavarhúzó, a minden irányba forgó kerék bal vagy jobb oldalába, és lassan emelje ki.

Megjegyzés: Az omnidirectional kerék tartója nem vehető ki.

D3-2-Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa az összes szórt és szennyeződést. Szárítsa meg levegőn, szerelje vissza, majd nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

D4 Fő kerekek

* Tisztítsa meg szükség szerint.

A fő kerekeket puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

D5 Porgyűjtő tartály

* Tisztítsa meg szükség szerint.

D5-1-Vegye le a robot porszívó mágneses felső burkolatát porszívó felső fedelét, majd nyomja meg a a porzsákat.

D5-2-Nyissa ki a porzsák fedelét, vegye ki a mosható szűrőt és ürítse ki a porzsákat. D5-3-Tölts fel a porzsákat tiszta vízzel, helyezze vissza a mosható szűrőt, és csukja be a porzsák fedelét. Óvatosan rázza meg a porzsákat , majd öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés elkerülése érdekében csak tiszta vizet használjon, tisztítóanyagok nélkül.

D5-4-A porgyűjtő tartály és a mosható szűrő visszahelyezése előtt várjon legalább 24 órát, amíg azok teljesen megszáradnak.

D6 Mosható szűrő

* 2 hetente tisztítsa meg, és 6-12 havonta cserélje ki.

D6-1-Nyissa ki a porgyűjtő fedelét, és vegye ki a szűrőt. D6-2-Öblítse ki a szűrőt többször, és kopogassa meg.

hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét a kezével, kefével vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje annak esetleges sérülését.

D6-3-A szűrő visszahelyezése előtt várjon legalább 24 órát, amíg a szűrő teljesen megszárad.

D7 Mop alátétek

* Tisztítsa meg szükség szerint, és cserélje ki 1-3 havonta.

D7-1-Vegye ki a mop betéteket a tartókból. Tisztítsa meg a mop betéteket, és hagyja őket a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A szennyezett mop betétek rontják a felmosás hatékonyságát. Használat előtt tisztítsa meg.

D7-2-Helyezze a mop betéteket a tartókra a helyükre.

D8 A robot porszívó érzékelői

* Tisztítsa meg őket szükség szerint.

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

D8-1-Első navigációs érzékelő

D8-2-Falérzékelő

D8-3-Kommunikációs érzékelő

D8-4-Hátsó navigációs érzékelő

D8-5-Esésálló érzékelők

D8-6-Szőnyegérzékelő

D9 A dokkoló áthelyezése

A dokkolóállomás áthelyezéséhez fogja meg az egyik kezével a tápkábel nyílását.

a hátoldalán, a másik kezével pedig a belső oldalon. Ne emelje fel közvetlenül a dokkoló alapját, a víztartály rögzítőit vagy a porgyűjtő fedelét, hogy elkerülje a dokkoló leesését.

D10 Szennyvíztartály

* Tisztítsa meg szükség szerint.

Nyissa ki a szennyvíztartály fedelét, és öntse ki a szennyvizet. Tölts fel a tartályt tiszta vízzel, csukja be a fedelet, rögzítse a rezeszt, és rázza meg. Öntse ki a szennyvizet. Zárja le a fedelet, és helyezze vissza a tartályt.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a tartály külső felületén vízfoltok maradnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával, mielőtt a tartályt visszahelyezi.

D11 Töltőcsatlakozók

* Tisztítsa meg őket szükség szerint.

A robot porszívó és a dokkoló töltő érintkezőit puha, száraz ruhával törölje le.

D12 Az eldobható porzsák cseréje

* Cserélje ki szükség szerint.

D12-1- Vegye le a porzsák fedelét.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a porzsák fedele ne essen le és ne utközzön a robot porszívóba, vegye le a fedelet mindkét kezével, mindkét oldalon egyszer.

D12-2- Vegye ki az eldobható porzsákat, és dobja ki.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja eltávolításkor lezárja azt, hogy ne szivárognon ki.
- A porzsák fedelének visszahelyezése előtt mindig helyezze be a porzsákat, hogy ne üljön ki automatikusan a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban is kikapcsolhatja az alkalmazásban.
- D12-3- Tisztítsa meg a szűrőt egy száraz ruhával, helyezzen be egy új, egyszerű használatos porzsákat a nyílásba, és egyenesen simítsa el.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eldobható porzsák megfelelően van-e behelyezve, hogy ne szivárognon ki a hulladék és ne sérüljön a dokk.

D12-4-Helyezze vissza a porzsák fedelét a helyére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tartály biztonságosan rögzítve van.

D13 Tisztító rekesz

* Tisztítsa meg szükség szerint.

D13-1-Vegye ki a tisztító rekeszt.

D13-2-Öblítse ki a tisztító rekesz és a szűrő vízzel.

D13-3 - Helyezze vissza a szűrőt és a tisztító rekeszét.

Alapvető paraméterek

Robot porszívó

Modell	RRE0CPS
Akkumulátor	14,4 V/6400 mAh (TÍPUS) lítium-ion akkumulátor
Névleges teljesítmény	20 VDC 2,5 A

Megjegyzés: A sorozatszám a robot porszívó alján található matricán szerepel.

Dokkolóállvány ürféti, tisztítási és feltöltési funkcióval

Modell	EWFD42HRR
Névleges bemeneti Feszültség	220-240 VAC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény (por) ₂ A (porgyűjtés)	
Névleges teljesítmény (mosás mopszal forró vízben)	5,7 A
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás)	0,75 A
Névleges kimenet	20 VDC 2,5 A

EU megfeleléségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az RRE0CPS típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Az alábbi linken megtekintheti a termék által kínált hálózati interfészeket, a szolgáltatásokat , valamint az external sensors: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Leggyakrabban előforduló problémák

Probléma	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	<ul style="list-style-type: none">• Lemerült akkumulátor. Helyezze a robot porszívót a dokkolóba, és tölts fel használat előtt.• A akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robot porszívót csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
Nem lehet tölteni	<ul style="list-style-type: none">• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva.• Rossz érintkezés. Tisztítsa meg a dokkoló és a robot porszívó töltőérintkezőit.• Ellenőrizze, hogy világít-e az állapotjelző.
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none">• Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a robot porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.• A töltőkapcsok szennyezettek. Törölje le őket egy puha, száraz ruhával.
Nem lehet visszatérni a dokkolóba	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a dokkolóállomás közelében. Távolítsa el őket, vagy helyezze át a dokkolóállomást egy szabad területre.• A robot porszívó túl messze van a dokkolótól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Rendellenes viselkedés	<ul style="list-style-type: none">• Indítsa újra a robot porszívót.
Zaj podczas sprzątania	<ul style="list-style-type: none">• A fő kefék, az oldalsó kefék vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a robot porszívót, és tisztítsa meg őket.• Az irányított kerék elakadhat. Csavarhúzóval vegye ki és tisztítsa meg.
Nem lehet csatlakozni a WiFi hálózathoz	<ul style="list-style-type: none">• A WiFi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a WiFi-t, és próbálja meg újra.• Rossz WiFi jel. Helyezze a robot porszívót egy jobb WiFi jelű területre.• Rendellenes WiFi-kapcsolat. Állítsa vissza a WiFi-t, tölts le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja meg újra.• Hirtelen nem lehet csatlakozni a WiFi-hez. Lehet, hogy a router beállításában hiba van. Forduljon a Rorobrock ügyfélszolgálatához, ahol segítenek a probléma megoldásában.
A robot porszívó mindig energiát fogyaszt, amikor a dokkolóban van?	<ul style="list-style-type: none">• A robot porszívó dokkolóállomáson töltődik, hogy megőrizze az akkumulátor teljesítményét, de az energiafogyasztás rendkívül alacsony.
A robot porszívót az első három használat alkalmával legalább 16 órán át kell tölteni?	<ul style="list-style-type: none">• Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A robot porszívó teljes feltöltés után azonnal használható.

Problém	Megoldás
A robot porszívó feltöltés után nem folytatja a takarítást	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy a robot porszívó nincs DND módban. A DND mód megakadályozza az automatikus feltöltést. • Ha a robot porszívót manuálisan helyezik a dokkolóállomásra, vagy a gombok megnyomásával küldik oda, akkor nem tudja folytatni a takarítást.
A robot porszívó egyes helyeket kihagy	<ul style="list-style-type: none"> • A falon lévő érzékelő, a sziklaérzékelő vagy a szőnyegérzékelő szennyeződött lehet. Tisztítsa meg őket puha, száraz ruhával.
Rossz tisztítási teljesítmény és/vagy por szivárgás	<ul style="list-style-type: none"> • A porgyűjtő tartály megtelt, ki kell üríteni. • A szűrő eltömődött, ezért meg kell tisztítani. • A fő kefék összegabalyodtak. Tisztítsa meg a fő keféket.
A felmosás során nincs vagy kevés víz	<ul style="list-style-type: none"> • A mobilalkalmazás segítségével növelje a víz áramlását.
A robot porszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra pontszerű takarítás vagy kézi áthelyezés után.	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos tisztítás vagy jelentős helyzetváltozás után a robot porszívó újra generálja a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy nem tud visszatérni a töltéshez, és manuálisan kell a töltőállomásra helyezni. • Tartsa a robot porszívót feltöltve. A tisztítási ütemezés csak akkor indítható el, ha a töltöttségi szint 15%.
A takarítási ütemterv nem működik, az akkumulátor töltöttségi szintje magasabb, mint	<ul style="list-style-type: none"> • Feszültséghiba. Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a dokkolón feltüntetett követelményeknek. • Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezkedését, vagy töltsse fel szükség szerint.
Az állapotjelző folyamatosan pirosan világít	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a szennyvíztartály elhelyezkedését, vagy ürítse ki a tartályt, ha szükséges. • Ellenőrizze, hogy a tisztító rekesz és a tisztító rekesz szűrője megfelelően van-e felszerelve. • A fő kefék vagy a fő kefék burkolata nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és szerelje be a helyére.
Csökcent üritési teljesítmény vagy szokatlan zaj az ürités során	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a tisztító rekesz és a tisztító rekesz szűrője megfelelően van-e felszerelve. • A fő kefék vagy a fő kefék burkolata nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és szerelje helyére. • A szűrő, a légcsonna, a szívónyílás, a levegőbevezető, a porgyűjtő tartály vagy az eldobható porzsák eldugult. Tisztítsa meg, hogy eltávolítsa az eltömődést.
Csökcentett mosási teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • A mop betétek nincsenek megfelelően rögzítve. Ragassza őket egyenesen a tartókra. • A padló szennyezett. Az alkalmazásban állítsa a mop mosási módját „Mélyreható” módra a jobb tisztítás érdekében.
Az automatikus szárítás nem indítható el	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze az alkalmazás beállításait. • Ha a robotporszívó a szárítás közben elhagyja a dokkolót, a szárítás idő előtt befejeződik. • Nedves környezetben ajánlott meghosszabbítani a szárítási időt az alkalmazásban, hogy javuljon a szárítás hatékonysága.

Problém	Megoldás
Az automatikus ürités nem hajtható végre	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus ürités le van tiltva. Ellenőrizze az alkalmazás beállításait. • A dokkoló porszákának fedele nincs felszerelve. Ellenőrizze és szerelje fel. • Az automatikus ürités nem indul el, ha a robot porszívó tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóállomásra. • A robot porszívó nem ürül ki automatikusan, ha DND módban visszatér a dokkolóba. Állítsa be a takarítási időt vagy a DND időt, vagy kezdje el manuálisan az üritést. • Az automatikus ürités nem indul el, ha a robot porszívót manuálisan helyezik vissza a dokkolóba. Indítsa el az üritést manuálisan.
A mop betétek nem moshatók	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a mop betéteket nem használja, azok nem kerülnek kimosásra. • Ha a robot porszívó nem indul el a dokkolóból, vagy az alkalmazás térképén nem talál dokkolót, akkor nem tér vissza a dokkolóba a felmosók mosásához. • Ellenőrizze a tiszta víztartály elhelyezkedését, vagy töltsé fel szükség szerint. • Ellenőrizze a szennyvíztartály elhelyezkedését, vagy ürítse ki a tartályt, ha szükséges. • Ellenőrizze, hogy a tisztító rekesz és a tisztító rekesz szűrője megfelelően van-e felszerelve.
A mop betétek nem moshatók forró vízzel	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban a mop hőmérséklete forró vízre van-e állítva.
A mop betétek nem tudnak kinyúlni	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a FlexiArm Design hosszabbított felmosási funkció. • A mop betétek csak a falak és egyes akadályok mentén nyúlnak meg. • Ellenőrizze, hogy a mop felépítménye nem akadt-e el.
Az oldalsó kefe nem húzható ki	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a FlexiArm Design kiterjesztett tisztítási funkció. • Az oldalsó kefe nem nyúlik ki minden sarokban, illetve minden alkalommal, amikor a robot porszívó a fal mentén takarít. • Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem akadt-e el.
A mop betétek tartóit nem lehet automatikusan leválasztani/újra felszerelni	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e az Auto-Detach/Reinstall funkció a mop-betétekhez. • Az Auto-Detach/Reinstall funkció a mop-betétekhez csak bizonyos feltételek mellett érhető el. • Ellenőrizze, hogy a mop-betétek tartója nem akadt-e el. • Ellenőrizze, hogy a mop-betétek tartóelemei abban a helyzetben vannak-e, amelyben eltávolították őket. • Ellenőrizze, hogy a mop-tartók megfelelően vannak-e felszerelve a robot porszívóra.
A kinyújtható kar nem nyújtható ki	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a kinyúló kar mozgási területén nincsenek-e idegen tárgyak.

Robot porszívó

Termékmodell: RREOCPS

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Gyártó címe: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District,
Beijing, P.R. China

További információk a termékről weboldalunkon található: www.roborock.com.

