

Roborock Saros Z70

Robotporszívó felhasználói kézikönyv



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a rajzokkal együtt, és a későbbi használathoz megfelelően őrizze meg.

* Eredeti utasítások

Ez egy olyan kézikönyv, amelynek eredeti nyelve angol. Az angol és egy másik nyelvi változat közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

Tartalomjegyzék

004	Általános leírás
004	Biztonsági információk
006	A nemzetközi szimbólumok magyarázata
007	Termék áttekintés
008	Telepítés
009	Csatlakozás az alkalmazáshoz
009	Használati utasítás
012	Rendszeres karbantartás
014	Alapvető paraméterek
014	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
014	EU-megfelelőségi nyilatkozat
015	A leggyakoribb problémák

Általános leírás

Ez a termék egy robotporszívó, amelyet otthoni padlótisztításra terveztek. Olyan robotkarral van felszerelve, amely tisztítás közben képes felszedni a padlóról a tárgyakat. Rendelkezik továbbá egy dokkolóállomással, amely újratölti a robotporszívót, kiüríti a portartályt, újratölti a tiszta víztartályt, valamint tisztítja és szárítja a felmosópárnákat. A robotporszívót a Roborock alkalmazáshoz csatlakoztathatja, hogy további funkciókhoz férjen hozzá.

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a termékhez mellékelte roborock EWFD28HRR vagy EWFD29HRR levehető dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, a robotkarral be kell helyezni a megfelelő rekeszbe, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A termikus biztosíték véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/6400 mAh lítium-ion akkumulátorral (TYP) felszerelt robotporszívó töltésére használható.
- A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a robotkarral működtetés közben (beleértve, de nem kizárólagosan, a tárgyak kinyújtását, megragadását, tárgyakat cipeljen, vissza- és visszahúzza) a termék bármely részét, különösen a mozgó alkatrészeket és a szabadon lévő kábeleket, kezével vagy más testrészével, és ne avatkozzon bele szükségtelenül. A robotkar működtetése közben tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket és a háziállatokat. a termékből.
- Sérülésveszély. Az érzékelők és kezelőszervek karbantartását csak szakképzett személy végezheti.
- A felhasználóknak megfelelően meg kell ismerniük ennek a robotporszívónak a használatát.
- Ez a robotporszívó csak beltérben tartható.
- Ne használja a porszívót ferde felületen.
- Távolítsa el a padlóról a kábeleket, kemény vagy éles tárgyakat (pl. szögeket és üvegeket), valamint a laza tárgyakat. A robotporszívó által felemelt instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat (pl. labdák, ollók, kések, elektromos készülékek, gyógyszerek, mérgező anyagok, üveg, porcelán, folyadékkal töltött edények és égő gyertyák) is mozgassa el, hogy elkerülje az összegabalyodás, ütközés, ütközés, borulás, emelés vagy leesés miatti sérüléseket vagy károkat.
- Ha a termék, beleértve a robotkarral is, bármilyen módon megsérül vagy nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A bilincs 0,3 kg névleges terhelést bír el. Ne használja 0,3 kg-nál nehezebb tárgyak emelésére, mivel ez veszélyeket okozhat, például a tárgy leesését.
- A robotkar könnyű tárgyakat, például papucsokat is képes felemelni.
- Az A hangnyomásszint kisebb, mint 70 dB(A).

MEGJEGYZÉS

- A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.
- Ne használja a robotporszívót játékként. Gyermekek közelében történő használatok fokozott óvatosság szükséges.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefék, a felmosóbetétek, a főkefe és a főkefe fedele a helyén van.
- Ne használja a robotporszívót kemény vagy éles tárgyak (pl. dísztermelék, üveg, szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robotporszívó, a dokkolóállomás vagy a padló megkarcolását.
- Ne álljon vagy üljön rá a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, csak a Roborock által ajánlott tisztítószerket.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyegeket) magasan fekvő területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robotporszívó a hibás érzékelőfunkció miatt leeshet.
- A vízkárok elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a padló, amelyet a robotporszívó tisztít, száraz.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli, magasan fekvő területeken, például padlásokon, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat, valamint a személyek és háziállatok minden testrészét a termék ízületeitől, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol kisgyermekek alszanak.
- Ne hordozza a robotporszívót a mágneses felső borításnál, a robotkarnál, az elektromos borításnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva. Ne mozgassa a dokkolóállomást az aljzat, a víztartály fogantyúja vagy a portartály fedelének megfogásával.
- Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírdarabok vagy más olyan tárgyak felszedésére, amelyek eltömíthetik a légcsatarnát.
- Ne használja a robotporszívót, robotkarját vagy dokkolóállomását égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóokban használt toner felszedésére vagy felporszívózására.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra. Tartsa a dokkolóállomást, a robotporszívót és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrásoktól, például radiátoroktól. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket vagy olyan helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotporszívó vagy a dokkolóállomás tetejére, illetve a dokkolóállomás szívónyílásának közelébe, és ne takarja le semmilyen tárggyal (beleértve a portakarót is).
- Ne használja porzsák nélkül.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket mindig jól szellőző helyen használja.
- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, büntető, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti a törvényes jogokat, amelyek az alkalmazandó jog szerint nem zárhatók ki.
- Ne áztassa a robotporszívót és a dokkolóállomást vízbe.
- Ne mozgassa erővel a robotkarját, hacsak nem vészhelyzetben szükséges, különben a robotporszívó megsérülhet.
- Ne szerelje szét a robotkarját, különben a robotporszívó megsérülhet.
- A nyirkórgás elkerülése érdekében ne tegye kezét, testét, háziállatait vagy bármilyen tárgyat az elektromos burkolat közelébe, amikor az nyílik vagy záródik.

- Ne próbálja meg erőszakkal kinyitni vagy bezárni az elektromos burkolatot, mert megsérülhet.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolókat vagy a szárítólevegő kivezetéseket.
- MEGJEGYZÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre - mindig állítson be egy No-Go zónát az alkalmazásban az összes lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a törlés funkciót vízérzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), hogy elkerülje azok károsodását.
- Ha a víz keménysége otthonában magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a készülék károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.
- A készülék szállítása előtt ki kell üríteni a porszívó belső tartályából a maradék vizet. A következőképpen járjon el: nyissa meg a porszívó beállításait az alkalmazásban → Dokkolóbeállítások, kattintson hatszor egymás után a „Dokkolóbeállítások” feliratra a szervizmenü megjelenítéséhez, és válassza a Maradék víz ürítésének indítása lehetőséget.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében mindig megfelelően földelt konnektort használjon. Hanincs ilyen konnektor, forduljon villanyszerelőhöz, hogy gondoskodjon róla.
- Győződjön meg róla, hogy a tápegység feszültsége megfelel a dokkolón felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket más típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy erre szakosodott újrahasznosító szervezethez.
- Ha a dokkolóállomás zivatarra vagy instabil feszültségre hajlamos területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsé fel teljesen, húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki, és tárolás előtt tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltsé fel.
- A termék szállításakor feltétlenül válassza le a dokkolóállomást, kapcsolja ki a robotporszívót és ürítse ki a víztartályokat. Ezenkívül ürítse le és öblítse ki a tálcát tisztítóoldattal, hagyja teljesen megszáradni a levegőn, majd szerelje vissza. Javasoljuk, hogy csak az eredeti csomagolást használja.




A nemzetközi szimbólumok magyarázata

 - Jelkép VÉDŐFÖLD [jelkép IEC 60417-5019 (2009-02)]




 - Csak beltéri használatra.

A Termékáttekintés

A1 Robotporszívó (felülnézet)

- 1  Vészleállító gomb
- Robotkar tárolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és  gombokat a robotkar funkció aktiválásához/deaktiválásához.

Megjegyzés: Használja a robotkar funkciót a Roborock alkalmazáson keresztül.

- A robotkar kinyúlik a tárolóhelyről: Nyomja meg a  gombot a robotporszívó azonnali leállításához / Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és  gombokat a robotkar alaphelyzetbe állításához.

Állapotjelző

- Impulzusok: Robotkar kinyújtva/visszahúzva/alaphelyzetbe állítva
- Folyamatosan világít: Robotkar készenléti állapotban
- Lassan villog: A robotkar vészleállás állapotban van. Folyamatosan világít: A robotkar készenléti állapotban van.
- Gyorsan villog: A robotkar működik.
- Nem világít: A robotkar a tárolórekeszben van behúzva.

2 — A robot porszívó állapotjelzője

- Nem világít: A robotkar funkciója deaktiválva van.
- Világos: A robotkar funkciója aktiválva van.
- Folyamatosan világít: Wi-Fi-hez csatlakozik.

- Lassan pulzál: Hangsegéd indítása
- Gyorsan pulzál: A hangsegéd aktív.
- Lassan villog: Várakozás a csatlakozásra
- Gyorsan villog: Csatlakozás Nem világít: Töltés/Mopbetét tisztítása/Úrítés/Alvó mód/Kikapcsolás stb.

3 Tápellátás/tisztítás

- A porszívót be- és kikapcsolhatja a gomb lenyomva tartásával.
 - A gomb megnyomásával elindítja a takarítást.
- Tápellátás jelzőfény
- Fehér: Akkumulátor töltöttség $\geq 15\%$
 - Piros: Akkumulátor töltöttségi szintje $< 15\%$
 - Gyorsan villogó piros: Hiba
 - Váltakozva villogó piros és fehér: Távoli felügyelet vagy otthoni felderítés

4 Dokkoló állomás

- A robot porszívó nincs a dokkolóállomáson: Nyomja meg a gombot a dokkolóállomáshoz való visszatéréshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a pontszerű tisztítás elindításához.
- A robot a dokkolóállomáson van: A gomb megnyomásával elindítja az ürítést/ A gomb lenyomva tartásával elindítja a mopbetét tisztítását.

Megjegyzés: A  vagy  gomb megnyomásával a robot porszívót leállíthatja.

- A1-1—Felső felület érzékelő
- A1-2—Falérzékelő
- A1-3—Mikrofonok
- A1-4—Ütköző
- A1-5—Első navigációs érzékelő

- A1-6—Kiegészítő LED-es világítás
- A1-7—Robotkar
- A1-8—Robotkar beillesztésérzékelők
- A1-9—Elektromos fedél
- A1-10—Robotkar tárolóhely
- A1-11—Beékelődés elleni érzékelő
- A1-12—Nyomáskapcsoló
- A1-13—A robotkar fogó része
- A1-13-1—Fogón elhelyezett kamera
- A1-13-2—Kiegészítő kamera világítás

A2 Porszívó (Alulról nézve)

- A2-1—Szőnyegérzékelő
- A2-2—Oldalsó kefe
- A2-3—Főkefe fedél
- A2-4—Esésgátoló érzékelők
- A2-5—Minden irányba forgó kerék
- A2-6—Főkefe
- A2-7—Főkefe fedél reteszek
- A2-8—Fő kerekek
- A2-9—Mop alátétek

A3 Porszívó (felső burkolat nélkül)

- A3-1—Mágneses felső fedél
- A3-2—Porgyűjtő tartály
- A3-3—Szívónyílás
- A3-4—Hátsó navigációs érzékelő
- A3-5—Visszaállítás gomb
- A3-6—Töltőcsatlakozók
- A3-7—Légkimenetek
- A3-8—Kommunikációs érzékelő
- A3-9—Önfeltöltő port
- A3-10—Modulok a mopbetét automatikus emeléséhez és forgatásához

A4 Poros tartály

- A4-1—Szűrő rögzítő retesz
- A4-2—Szívó bemenet
- A4-3—Por tartály fedél
- A4-4—Mosható szűrő
- A4-5—Por tartály retesz
- A4-6—Levegő bemenet

A5 Mop betét tartó

- A5-1—Alátétek kampóval
- A5-2—A mopbetét tengelye

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket egyenesen a helyükre.

A6 Mop betétek

A7 Dokkoló állomás

A8 Tápkábel

A9 Egyszer használatos porzsák

A10 Dokkolóállomás ürtési, mosási és utántöltési funkcióval

- A10-1—Napajecí port
- A10-2—Szennyezett víztartály
- A10-3—Szűrő
- A10-4—Szennyezett víztartály
- A10-5—Dokkoló alap
- A10-6—Tiszta víztartály
- A10-7—Vízirtály reteszelő
- A10-8—Állapotjelző fény

- Pulzál: A mopbetét kiürítése/öblítése
- Pirosan világít: Hiba a dokkolóállomáson
- Nem világít: Kikapcsolt/töltés

- A10-9—Porzsák-tartó nyílás
- A10-10—Porzsák fedél Porzsák nyílás

A10-11—Töltő érintkezők

A10-12—Kiadó nyílás

A10-13—Tisztító tartály szűrő

A10-14—Szárító kivezeték

A10-15—Dokkoló hely jelző

A10-16—Szívó bemenet

A10-17—Porszívó feltöltő nyílás

A10-18—Tartálytisztító modul

A10-19—Vízszintmérő úszó

A10-20—Tiszta víz adagoló

A11 Dokkolóállomás ürtési, mosási és utántöltési funkcióval (hátról nézve)

A11-1—Tápellátási port

A11-2—Tárolóhely a tápkábel számára

A11-3—Kábelnyílások

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1— Távolítsa el a padlóról a kábeleket, kemény vagy éles tárgyakat (például szögeket és üveget) és a szabadon elhelyezett tárgyakat. Helyezze el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat (például labdákat, ollókat, kések, elektromos készülékeket, gyógyszereket, mérgező anyagokat, üveget, porcelánt, folyadékkal töltött edények és égő gyertyák), hogy ne sérüljenek vagy ne sérüljenek meg a robot porszívó által felkapás, ütközés, áthúzás, felborulás, felemelés vagy elejtés következtében.

B1-2— Robot porszívó használata magas helyeken (például duplex lakásban) mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat, amelyek a robot porszívó véletlen leesése vagy a robotkar által megfogott tárgyak miatt keletkezhetnek.

Megjegyzés:

- Az első használat során kövesse figyelemmel a robot porszívót a teljes takarítási útvonalán, és figyeljen az esetleges problémákra. A következő használatok során a robot porszívó már önállóan képes elvégezni a takarítást.
- A mopbetétre való szennyeződések túlzott felhalmozódásának elkerülése érdekében az első tisztítási ciklus előtt a padlót legalább háromszor porszívózza át.

B2 Összeállítás

B2-1— Csatlakoztassa a dokkolóállványt úgy, hogy mindkét oldalát és a középső csatlakozó részt megnyomja, amíg kattantást nem hall.

Megjegyzés: A dokkolóállvány áthelyezésekor rögzítse a víztartályokat, hogy azok ne essenek le.

B2-2— Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkolóállomás hátlujához. A tápkábel a bal vagy a jobb oldali tápkábelnyíláson keresztül vezethető ki.

B2-3— Igazítsa és helyezze be a robot porszívóba a mop tengelyeit, amíg kattantást nem hall.

B3 A dokkolóállomás elhelyezése

Helyezze a dokkolóállványt kemény, sík felületre (fa/csempé/beton stb.), a falhoz közel, és hagyjon körülötte legalább

0,75 m (2,46 láb) magas, 0,4 m (1,31 láb) széles és 1,2 m (3,94 láb) mély.
A mobilalkalmazás jobb működése érdekében győződjön meg róla, hogy az oldal jól le van fedve.


Wi-Fi jel. Csatlakoztassa a dokkolóállomást, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző világít.


B3-1-Több mint 1,2 m
B3-2-Több mint 0,75 m
B3-3-Több mint 0,4 m

Megjegyzések:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a talajra, akkor a beakadhat a robotporszívóba, ami a dokkolóállomás elmozdulását vagy leválását okozhatja.
- Az állapotjelző világít, amikor a dokkolóállomás be van kapcsolva, és kialszik, amikor a robotporszívó töltődik.
- Hiba esetén az állapotjelző pirosan világít.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre, tűztől, hőtől és víztől távol. Kerülje a szűk helyeket vagy olyan helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lóghat.
- Ha a dokkolóállomást puha felületre (szőnyegre/szőnyegre) helyezi, az a dokkolóállomás megdőlését okozhatja.
- és a robotporszívó visszaszállításával vagy távozásával kapcsolatos problémák.
- A dokkolóállomást tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami blokkolhatja a dokkolóállomás jelét, különben a robotporszívó nem térhet vissza a dokkolóállomásra.
- Ne használja a dokkolóállomást tiszta tartály nélkül. viz, szennyezett víztartály, portartály fedele, eldobható porzsák, patron tisztítóoldattal vagy a tisztítórekesz moduljával.
- A dokkolóállomás karbantartását a Rendszeres karbantartás részben található utasítások szerint végezze. A dokkolóállomás tápkábelét és a töltőcsatlakozókat ne tisztítsa nedves ruhával vagy törülközővel.
- Minden dokkolóállomást vízpróbnának vetnek alá, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy egy kis mennyiségű víz maradjon a dokkolóállomás vízsátorájában.

B4 Bekapcsolás és töltés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a robotporszívó bekapcsolva. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye tartósan kigyullad, majd helyezze a robotporszívót a dokkolóállomás elé. Győződjön meg róla, hogy a dokkolóállomás csatlakoztatva van a tápellátáshoz.

Ezután nyomja meg a  gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér. a dokkolóállomásra, ahol megkezdődik a töltés. A robotporszívó beépített, nagy teljesítményű, újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor jó teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotporszívót feltöltve.

B4-1- A dokkolóállomás állapotjelzője nem világít, a robotporszívó teljesítményjelzője villog:
Töltés.

Megjegyzés: A robotporszívó nem tud bekapcsolni, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásra, és hagyja, hogy feltöltődjön.



Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése



Keresse meg a „Roborock” alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.



2. Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  gombot egyszerre, amíg hangjelzés nem hallható „Wi-Fi visszaállítása”. A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a robotporszívó állapotjelzője lassan villogni kezd. A robotporszívó ezután várni fog a kapcsolatra.

Megjegyzések:

- Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robotporszívóhoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá a robotporszívót új eszközként.
- A Wi-Fi-kapcsolat aktuális állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az „Add Device” vagy a „+” gombra, és az alkalmazásban található varázslót követve adjon hozzá egy eszközt.

Megjegyzések:

- A tényleges előrehaladás az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Ha a porszívó tovább várakozik, mint 5 perc elteltével a WiFi automatikusan kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy

Wi-Fi újrcsatlakozás, az újrcsatlakozás előtt állítsa vissza a Wi-Fi-t.

Használati utasítás

A tiszta víztartály feltöltése

Emelje fel a tiszta víztartályt, nyissa ki a felületet, és töltsé fel csapvízzel. A feltöltés után zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, majd helyezze vissza a tiszta víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsején, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a víztartályt.
- A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen fertőtlenítőszert a tiszta víztartályba. A tisztítószert magas koncentrációjának elkerülése érdekében a tisztítószert csak a tisztítószertartályba adagolja.

C2 Tisztítószer hozzáadása

1. Vegye le a porgyűjtő fedelét, húzza ki a tisztítófolyadék-tartályt az alsó fogantyúnál fogva, majd tegye egy kemény, sík felületre.

Megjegyzések: A porzsák fedelének leesését és a robot porszívó eltalálását elkerülendő, a fedelet két kézzel vegye le.

2. Nyissa ki a tartály fedelét, és adjon hozzá tisztítószeret.

3. Csukja be a fedelet, és helyezze vissza a tartót a dokkolóállásba. Nyomja meg a kazettát, amíg kattantást nem hall.

4. Helyezze vissza a porgyűjtő fedelét, és ellenőrizze, hogy a porgyűjtő jól záródik-e.

Megjegyzések:

- A tisztítóoldat hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a tisztítóoldat tartály teljesen ki van-e véve.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszerket, kizárólag a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- A porszívó automatikusan hozzáadja a tisztítóoldatot a mop betétek tisztításához, és előre beállított arányban feltölti a porszívó viztartályát, hogy optimális felmosási eredményt biztosítson.
- A tisztítóoldat nem tartozék. Szükség esetén külön megvásárolható.
- Ha nem használja a padló tisztítóoldatot, akkor ezt a lépést kihagyhatja, vagy az alkalmazásban kikapcsolhatja az intelligens tisztítóoldat-utántöltés funkciót.

Be-/kikapcsolás

A gombot lenyomva tartva **⏻** kapcsolja be a porszívót. A tápfeszültség jelzőfény kigyullad, és a porszívó készenléti állapotba kerül.

A gombot lenyomva tartva kikapc **⏻** solhatja a porszívót és befejezheti a tisztítási ciklust.

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

A robotkar funkció bekapcsolása

Ha a robotkar a tárolórekeszben van, tartsa lenyomva a **⏻** és **⏮** gombokat a robotkar funkció be- vagy kikapcsolásához. A robotkar funkciót a Roborock alkalmazásához keresztül használja.

Megjegyzés: Ha a robotkar vészhelyzetben leáll vagy leáll, tartsa lenyomva a **⏻** és **⏮** gombokat a robotkar visszaállításához.

Takarítás megkezdése

Nyomja meg a **⏻** gombot a tisztítás megkezdéséhez.

A porszívó megtervezi a tisztítási útvonalat, és minden szobában először a széleket tisztítja meg, majd az egész szobát kanyargós mintázatban. Így a porszívó alaposan és hatékonyan tisztítja meg az összes szobát egymás után.

Poznámkny:

- Ha azt szeretné, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóállomásra, indítsa el a porszívót a dokkolóállomárról, és ne mozgassa a dokkolóállomást a tisztítás során.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a tisztítás nem indítható el. A tisztítás megkezdése előtt töltsd fel a porszívót.
- A tisztítás megkezdése előtt távolítsa el a padlóroló kábeleket (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A szabadon fekvő tárgyakat a porszívó beszívhatja, ami elektromos készülékek leválasztását vagy kábelek és tárgyak megrongálódását okozhatja.
- Ha a takarítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer végzi el a takarítást.
- Ha a tisztítási ciklus során lemerül az akkumulátor, a robot porszívó automatikusan visszatér

a dokkolóállomásra. A feltöltés után a robot porszívó folytatja a tisztítást ott, ahol abbahagyta.

- A porszívó beilleszti a mop alátét tartóját, és felszívja a szőnyeget. Az alkalmazásban beállíthatja, hogy a szőnyeg tiltott zóna legyen, így a porszívó elkerüli azt.
- Minden takarítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóbetétek megfelelően vannak-e behelyezve.

Pontos takarítás

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával **⏻** pontos tisztítás. Tisztítási tartomány: A porszívó 1,5 m × 1,5 m méretű négyzet alakú területet tisztít, amely közepén van.

Megjegyzés: A pontoszűrű takarítás befejezése után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és készenléti állapotba kerül.

Felfüggesztés

Amikor a robot porszívó működik, nyomja meg a **⏻** vagy **⏮** gombot a szüneteltetéshez, a **⏻** gomb megnyomásával a robot porszívó folytatja a takarítást. A **⏮** gomb megnyomásával a szüneteltetett robot porszívót visszaküldheti a dokkolóállomásra.

Megjegyzés: Ha a szüneteltetett porszívót manuálisan helyezi a dokkolóba, az aktuális tisztítás befejeződik.



Vészleállítás és visszaállítás

Ha a robotkar használata közben vészhelyzet áll elő, nyomja meg a **⏻** gombot, hogy a robot porszívó minden művelete azonnal leálljon. A robot porszívó vészleállítása után nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻** és **⏮** gombokat, hogy a robotkar visszaálljon. Ha a robotkar felemelt valamit, lassan leteszi és visszahúzza

a tárolóhelyére. Ha a robotkar nem emelt fel semmit, a fogója kinyílik, majd bezárul, miközben visszahúzódik a tárolóhelyére, ezzel befejezve a visszaállítást.

Megjegyzés: Ha a robotkar a vészleállítási állapotba való belépést követően több mint 10 percig nem áll vissza, automatikusan visszaáll, és a robotporszívó alvó üzemmódba kerül.

Alvó mód

Ha a robot porszívó 10 percnél hosszabb ideig szünetel, alvó módba vált, és a tápellátás jelzőfény néhány másodpercenként villog. A  vagy  gomb megnyomásával ébresztheti fel a robot porszívót.

Megjegyzések:

- A porszívó töltés közben nem megy át alvó üzemmódba.
- Ha a porszívó több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

Ne zavarjon (DND) üzemmód

A Ne zavarjon (DND) mód alapértelmezett időtartama 22:00 és 08:00 között van.

Az alkalmazás segítségével kikapcsolhatja a DND módot, vagy módosíthatja annak időtartamát, beállíthatja az automatikus utántöltést, üritést és szárítást, elnémíthatja a világító jelzőfényeket, vagy csökkentheti a hangos figyelmeztetések hangerejét a DND mód időtartama alatt

Gyermekzár

A gyermekzár be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a  és a  gombokat.

Az alkalmazásban is beállíthatja.

Bekapcsolás után a robotporszívó nem reagál a gombnyomásra, ha nem végez semmilyen műveletet.


Tisztító felmosóbetétek

A takarítás során a porszívó automatikusan meghatározza, mikor kell visszatérnie a dokkolóállomásra a felmosóbetét tisztításához és a víztartály feltöltéséhez, hogy maximális teljesítményt nyújtson a felmosás során. Ha a takarítást manuálisan szeretné elindítani, érintse meg a megfelelő gombot az alkalmazásban. A takarítás bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

Megjegyzések:

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosópárnát, indítsa el a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa el a dokkolót.
- A forró víz okozta égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolót.
- Az alkalmazásban beállíthatja a gyakoriságot és a tisztítási módot.

Kiürítés

A tisztítás befejezése után a porszívó visszatér a dokkolóállásba, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést. Ha az ürítést manuálisan szeretné elindítani, nyomja meg a porszívón található gombot a dokkolóállásban, vagy érintse meg a megfelelő gombot  az alkalmazásban. Az ürítési folyamatot bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja. A forró víz okozta égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolókat.

Megjegyzések:

- Ha hosszabb ideig nem használta az ürítési funkciót, ürítse ki a tartályt kézzel, és ellenőrizze, hogy a légbeömlő nyílás nem eltömődött-e, hogy az ürítés optimális teljesítményre biztosított legyen.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus ürítési funkciót.
- Ne ürítse ki kézzel túl gyakran.
- Ne használja a portartály fedelet vagy az eldobható porszak nélküli.


Szárítás

A felmosóbetét tisztítása után a tisztítás befejezése után a szárítás szükség szerint megkezdődik.

Megjegyzések:

- A szárítási időt az alkalmazásban állíthatja be.
- Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus szárítást.
- Szárítás közben tartsa távol a szárítólevegő kivezető nyílásaitól.

Töltés

Amikor a tisztítás befejeződött, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, ahol fel fog tölteni. Nyomja meg a  gombot, hogy a felfüggesztett vákuumot visszaküldje a dokkolóba. A tápellátás jelzője pulzálni fog, amíg a porszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér az alapértelmezett pozícióba. A porszívó feltöltéséhez kézzel helyezze a dokkolóra.

Hiba

Hiba esetén a bekapcsolásjelző pirosan villog, vagy az állapotjelző egyszínű pirosan világít. Az alkalmazás felugró értesítést jelenít meg, és hangjelzést is adhat.

Megjegyzések:


- A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha több mint 10 percig nem működik.
- A meghibásodott robotporszívó kézzel történő elhelyezése a dokkolóállomáson befejezi az aktuális tisztítást.

A rendszer visszaállítása

Ha a porszívó nem reagál a gomb megnyomására, vagy nem lehet kikapcsolni, állítsa alaphelyzetbe. Vegye le a felső mágneses fedelet, és nyomja meg a Reset gombot.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például a tisztítási ütemterv és a Wi-Fi visszaáll a gyári beállításokra.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer visszaállítása után a porszívó nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben nyomva tartja a Reset gombot, amíg figyelmeztető hangot nem hall. " Gyári beállítások visszaállítása. Ez körülbelül 10 perc." Ezt követően a porszívó visszaáll a gyári beállításokra.

D Rendszeres karbantartás

Megjegyzések:

- A dokkolóállomás tisztítása vagy karbantartása előtt és a robotporszívót, a dokkolóállomást le kell választani a tápellátásról, a robotporszívót ki kell kapcsolni, és a robotkarját be kell helyezni a készülékbe. a tárolórekeszbe.
- Megjegyzés: A cseré gyakorisága az aktuális helyzettől függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészt.

D1 Fő kefe

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

D1-1—Fő kefe burkolata

D1-2—Fő kefe burkolat retesze

D1-3—Fő kefe

D1-4—Hornoyk

D1-5- Fordítsa meg a porszívót, nyomja be a két reteszt, és vegye le a főkefe fedelét.

D1-6 - Emelje fel a főkefét, húzza ki, és távolítsa el a kefe mindkét végéről a rátekeredett hajszálakat vagy szennyeződéseket.

D1-7- Helyezze vissza a főkefét.

D1-8- Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg róla, hogy a négy foga teljesen be van-e illesztve a hornyokba, és nyomja a főkefe fedelét, amíg egy kattantást nem hall.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe nedves, hagyja megszáradni közvetlen napfénytől védve.
- A fő kefe tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószerkeket vagy fertőtlenítőszerkeket.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét.

Ezután igazítsa a középső hornyot a porszívó felemelt helyzetével, majd húzza meg a csavart, és szerelje vissza az oldalsó kefét.

D3 Minden irányban forgó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D3-1-Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével lazítsa meg a tengelyt. és vegye ki a kereket.

Megjegyzés: A minden irányban forgó keréktartó nem távolítható el.

D3-2 - Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa az összes hajszálát és szennyeződést. Hagyja őket levegőn megszáradni, szerelje vissza őket, és nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyükre. A fő kefe tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószerkeket vagy fertőtlenítőszerkeket.

D4 Főkerekek

* Szükség szerint tisztítsa meg.

A fő kereket puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

D5 Porgyűjtő tartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D5-1-Távolítsa el a porszívó felső mágneses fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

D5-2-Távolítsa el a portartály fedelét, Nyomja meg a szűrő reteszt, és vegye ki a mosható szűrőt. Ezután a tartály a por miatt.

D5-3-Töltse meg a portartályt tiszta vízzel, és helyezze vissza a mosható szűrőt és a portartály fedelét. A tartály óvatosan rázza meg, hogy porosodjon, majd öntse le a piszkos vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés elkerülése érdekében csak tiszta, mosószer nélküli vizet használjon.

D5-4-A portartályt, a portartály fedelét és a szűrőt legalább 24 órán át hagyja alaposan megszáradni, mielőtt visszahelyezné őket.

D6 Mosható szűrő

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

D6-1- Távolítsa el a portartály fedelét és a mosható szűrőt.

D6-2 - Öblítse át a szűrőt többször vízzel, és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal.

D6-3-A szűrő újbóli beszerelése előtt hagyja, hogy legalább 24 órán át alaposan megszáradjon.

D7 Mop párnák

* Havonta tisztítsa meg és 1-3 havonta cserélje ki.

D7-1- Vegye ki a felmosóbetéteket a tartókból.

Tisztítsa meg a felmosóbetéteket és hagyja őket a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A szennyezett felmosóbetétek befolyásolják a felmosás hatékonyságát. Használat előtt tisztítsa meg őket.

D7-2-A felmosóbetéteket helyezze laposan a tartókra.

D8 Porszívó érzékelők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje le puha, száraz ruhával

és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

D8-1—Felső felület érzékelő

D8-2—Első navigációs érzékelő

D8-3—Fal érzékelő

D8-4—Kommunikációs érzékelő

D8-5—Hátsó navigációs érzékelő

D8-6—Elesésgátló érzékelők

D8-7—Szőnyeg érzékelő

D9 Dokk áthelyezése

Ha a dokkolóállomást áthelyezni szeretné, fogja meg az egyik kezével a tápegység kábelének tárolóhelyét a hátoldalon, a másik kezével pedig az elülső panel belső oldalát. Ne emelje fel a dokkolóállomást az aljzatánál, a víztartály fogantyúinál vagy a porzsák fedélénél, mert a dokkolóállomás leeshet.

D10 Szennyezett víztartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a szennyezett vizet. Zárja le a fedelet, és szerelje vissza a tartályt.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ha a víztartály külsején vízfoltok maradnak, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

D11 Töltő érintkezők

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőt puha, száraz ruhával.

D12 Az eldobható porzsák cseréje

* Szükség szerint cserélje ki.

D12-1- Vegye le a portartály fedelét.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a portartály fedele ne essen le és ne érje a porszívót, vegye le a fedelet két kézzel.

D12-2- Vegye ki az eldobható porzsákat, és dobja a szemétkbe.

Megjegyzések:

- A porzsák fogantyúja lezárja a porzsákat, amikor eltávolítja, hogy megakadályozza a por kifröccsenését.
- A portartály fedelének felszerelése előtt mindig helyezze be a porzsák, hogy megakadályozza a zsák nélküli automatikus ürítést. A z automatikus ürítést kikapcsolhatja az alkalmazásban.

D12-3- Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával, majd helyezzen be egy új eldobható porzsákat a nyílásba egészen a végállásig, és terítse szét egyenletesen.

Megjegyzés: Gondoskodjon az eldobható porzsák megfelelő felszereléséről, hogy megakadályozza a szennyeződések kiszabadulását.

és a dokkban keletkezett károkat.

D12-4- Szerelje vissza a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy az a portartály jól zárva van.

D13 Tálcatisztító modul

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D13-1-Eltávolítsa a tálcatisztító modult.

D13-2-Tisztítótálca és szűrő eltávolítása a modulból, majd öblítse le vízzel.

D13-3- Szerelje vissza a szűrőt és a tisztítótálcat. Ezután szerelje vissza a tálca tisztítómodulját.

Alapvető paraméterek

Robotporszívó

Modell	RRE0R50
	14,4 V/6400 mAh
Akkumulátorok	(TYPE) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20 VDC 2,5 A
Névleges terhelés a robotkar	0,3 kg

Megjegyzés: A sorozatszám az alján lévő címkén látható a robotporszívó oldalán.

Dokkolóállomás ürtési, mosási és újratöltési funkcióval

Modell	EWFD28HRR
Névleges bemenet Feszültség	220-240 V AC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (porgyűjtés)	3 A
Névleges bemenet (A felmosóbetét tisztítása forró vízzel)	6 A
Névleges bemenet (töltés és szárítás)	0,8 A
Névleges kimenet	20 VDC 2,5 A

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó cégneve: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
A gyártó teljes címe: Room 1001, Floor 10, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Az (Európai Közösségben letelepedett) személy neve és címe, aki a szerződést készítette. műszaki dokumentáció: az

EU:

Felelős gazdasági szereplő: Roborock Germany GmbH

Cím: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf

A Roborock kijelenti, hogy a termék neve: Robot porszívó
kereskedelmi neve: Saros Z70
funkciója: beltéri padló tisztítása
modell: RRE0R50J névleges teljesítmény

Sorozatszám:
RAHEER40100001-RAHEER85299999
RAHEBR40100001-RAHEBR85299999
RAHMER40100001-RAHMER85299999
RAHMBR40100001-RAHMBR85299999

megfelel a 2006/42/EK irányelv valamennyi vonatkozó rendelkezésének
a következő szabványok szerint tesztelve: EN 60335-1:2012+A11+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16;

EN IEC 60335-2-2:2023+A11 EN ISO 12100:2010
EN 62233:2008

A nyilatkozat helye és időpontja:
Aláírás: Peking, 2025. január 13:

Ruby Hu

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádiókészülék Az RRE0R50 készüléktípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Teljes szöveg





Elérhető az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

A leggyakoribb problémák

A probléma	Megoldás
A porszívó nem kapcsolható be	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor lemerült. Helyezze a porszívót a dokkolóra, és használat előtt hagyja feltöltődni.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak 4 °C és 40 °C (39 °F -104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban használja.
A porszívó nem tölthető fel	<ul style="list-style-type: none">• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva egy konnektorba. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van.• Rossz kapcsolat esetén alaposan tisztítsa meg a dokkoló és a porszívó töltőérintkezőit.• Ellenőrizze, hogy az állapotjelző világít-e.• Az akkumulátor hosszú élettartamának fenntartása érdekében a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, ha magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben töltik.• A töltőérintkezők piszkosak. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a dokkolóállomás közelében. Távolítsa el őket, vagy helyezze el a dokkolót az állomás nyílt térére alakítása.• A robotporszívó túl messze van a dokkolóállomástól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none">• Indítsa újra a robotporszívót.
A porszívó zajos tisztítás közben	<ul style="list-style-type: none">• A főkefe, az oldalsó kefe vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a robotgépet porszívó és tisztítsa meg őket.• Lehet, hogy a forgókerék beragadt. Használjon csavarhúzóat a tisztításához.
Nem tud csatlakozni a Wi-Fihez	<ul style="list-style-type: none">• A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra.• Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a porszívót olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van.• Rendellenes Wi-Fi kapcsolat. Állítsa vissza a Wi-Fi-t, töltsse le a mobilalkalmazás legújabb verzióját, és próbálja meg újra.• Hirtelen nem tud csatlakozni a Wi-Fihez. Lehetséges, hogy hiba van az útválasztó beállításaiiban. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a hibaelhárítással kapcsolatos segítségért.
Van-e áramfogyasztás, amikor a porszívó a töltődokkolóban van?	<ul style="list-style-type: none">• A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a dokkolóban van, hogy az akkumulátor jó teljesítményt nyújtson, de a fogyasztás nagyon alacsony.

A probléma	Megoldás
A porszívónak az első három helyen kell lennie? legalább 16 órán át töltve?	<ul style="list-style-type: none"> Nem, a lítium-ion akkumulátor nem rendelkezik memóriahatással. A porszívót a teljes feltöltés után bármikor használhatja.
A porszívó feltöltése után a tisztítás nem folytatódik.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus töltést. Ha a porszívót kézzel helyezi a dokkolóállomásra, vagy gombok megnyomásával a dokkolóállomásra küldi, akkor nem tudja folytatni a tisztítást.
A porszívó tisztítás közben egyes helyeket kihagyott.	<ul style="list-style-type: none"> A falérzékelő, az esésérzékelő vagy a szőnyegérzékelő szennyeződhet. Tisztítsa meg őket puha, száraz ruhával.
Rossz tisztítási eredmény és/vagy por eltávolítás.	<ul style="list-style-type: none"> A portartály megtelt és ki kell üríteni. A szűrő eltömődött, és ki kell tisztítani. A főkefén tekeredett szőrszálak vannak. Tisztítsa meg a főkefét.
A törlés során ne használjon vizet vagy csak nagyon kevés vizet.	<ul style="list-style-type: none"> Használja a mobilalkalmazást a felhasznált víz mennyiségének növelésére.
A pontszerű takarítás befejezése vagy a kézi áthelyezés után a porszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra.	<ul style="list-style-type: none"> Foltos tisztítás vagy jelentős helyváltoztatás után a porszívó újra létrehozza a térképet. Ha a töltődokkoló túl messze van, a porszívó nem tér vissza a feltöltéshez, és kézzel kell a töltődokkolóra helyezni.
A tervezett takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Az ütemezett tisztítás akkor kerül végrehajtásra, ha a porszívó akkumulátorának töltöttsége meghaladja a 15 %.
Az állapotjelző pirosan világít.	<ul style="list-style-type: none"> Feszültség hiba. Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a dokkolóban felsorolt követelményeknek. Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltse fel azt. Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség esetén ürítse ki azt. Ellenőrizze, hogy a tisztítóálcá-modul és a tisztítóálcá-szűrő megfelelően van-e beszerelve.
Csökcent üritési teljesítmény vagy szokatlan üritési zaj.	<ul style="list-style-type: none"> A főkefe vagy a főkefe fedele nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és szerelje fel őket helyesen. A szűrő, a légcsatorna, a szívónyílás, a levegőbevezető nyílás, a porgyűjtő tartály vagy az eldobható porzsák eltömődött. Tisztítsa meg az eltömődést.
A törlés nem elég hatékony.	<ul style="list-style-type: none"> A felmosóbetétek nincsenek megfelelően felszerelve. Ragassza őket egyenesen a tartókra. A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa a felmosási módot az alkalmazásban a következőkre "Deep".

A probléma	Megoldás
Nem kezd el száradni.	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. • Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, a szárítás idő előtt befejeződik. • Párás környezetben a szárítási teljesítmény javítása érdekében javasoljuk a szárítási idő meghosszabbítását az alkalmazásban.
Az automatikus ürités nem végezhető el.	<ul style="list-style-type: none"> • Az automatikus ürités ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. • A dokkoló portartály fedele nincs a helyén. Ellenőrizze a fedelet, és szerelje vissza. • Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívó tisztítás nélkül tér vissza a dokkolóba. • A robotporszívó DND üzemmódban automatikusan visszatér a dokkolóállomásra. nem ürül ki. Állítsa be a tisztítási időt vagy a DND üzemmód időtartamát, vagy indítsa el az üritést kézzel. • Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívó kézzel a dokkolóhoz kerül. Aktiválja az üritést kézzel.
A felmosóbetéteket nem lehet tisztítani.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a felmosóbetéteket nem használják a tisztítás során, akkor azok utána nem tisztíthatók. • Ha a porszívó nem indul el a dokkolóból, vagy az alkalmazás térképén nem található dokkoló, akkor nem tud visszatérni a dokkolóba a felmosóbetét tisztításához. • Ellenőrizze a tiszta víztartály helyét, vagy szükség esetén töltse fel azt. • Ellenőrizze a szennyezett víztartály helyét, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. • Ellenőrizze, hogy a tisztítóátalca modul és a tisztítóátalca szűrő megfelelően van-e felszerelve.
A felmosóbetéteket nem lehet forró vízben tisztítani.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a tisztításhoz használt víz hőmérséklete az alkalmazásban forró vízre van-e állítva.
A felmosóbetét nem dobható ki.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Extend Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban. • A felmosópárna csak a falak és néhány akadály mentén terjed. • Ellenőrizze, hogy a felmosópárna tágulási szerkezete nem akad-e el.
Az oldalsó kefe nem dobható ki.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Design Extended Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban. • Az oldalsó kefe nem nyúlik ki minden sarokba vagy minden alkalommal, amikor a porszívó a fal mentén tisztít. • Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe nem akadt-e el.

A probléma	Megoldás
<p>Nem tudja automatikusan eltávolítani/újracsatlakoztatni a konzolokat a felmosóbetétekhez</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban be van-e kapcsolva a mopbetét-tartók automatikus leválasztása/újratelepítése funkció. • A mopbetét-tartók automatikus leválasztásának és újratelepítésének funkciója csak bizonyos feltételek mellett használható. • Ellenőrizze, hogy a mopbetét-tartók nem akadnak-e el. • Ellenőrizze, hogy a mopbetét-tartók pontosan azon a helyen vannak-e, ahonnan eltávolította őket.
<p>Az elektromos burkolat nem nyitható.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a robotkar funkció engedélyezve van-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e beszorult tárgy az elektromos burkolat közelében vagy rajta.
<p>Az elektromos burkolat kinyitása után a robotkar nem csúsztható ki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nincs-e beszorult tárgy a robotkar közelében vagy rajta.
<p>Valami tárgy beszorult vagy beragadt a robotkarba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Távolítson el minden összegabalyodott vagy beszorult tárgyat, és helyezze a robot porszívót egy szabad helyre. A ... gomb megnyomásával folytathatja a takarítást, vagy a  és  gombok egyidejű megnyomásával visszaállíthatja a robot karját.
<p>A robotkar nem képes a felvett tárgyakat elengedni vagy visszatenni a tárolórekeszbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és  gombokat, majd állítsa vissza.
<p>A robotkar nem állítható vissza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha problémát tapasztal a hiba elhárításával, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Robotporszívó

Termékmodell: RREGR50

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Gyártó címe: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China, Beijing, P.R. China

A termékkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.roborock.com.

ELI:

Felelős gazdasági szereplő: Roborock Germany GmbH Címe: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf.

